

ЗАМША БОЯУЫ

Түйіршікті, замшаға ұқсас құрылымды жабын жасауға арналған декоративтік күңгірт бояу. Қабырғаларды, төбелерді, сәндік сылақтарды, карниздерді, молдингтерді, ағаш бұйымдарды, жиһазды бояуға қолданылады.

Маңызды: Материал тиксотропты – тыныш күйде қоюланып, тұтқырлығы артуы мүмкін. Консистенциясын қалпына келтіру үшін бояуды қолмен, баяу айналымдағы араластырғышпен немесе шейкерде араластыру қажет.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ:

- Жылтырлық дәрежесі: 2, күңгірт
- Төзімділік класы: 1+
- Шығыны: 1 л / 4 м²
- Қолданылу аймағы: ішкі жұмыстар үшін
- Қолдану температурасы: +10°C төмен емес
- Аралық кебу уақыты: 6–8 сағат
- Бастапқы полимеризация: 24–48 сағат
- Толық полимеризация: 30 тәулікке дейін

ҰСЫНЫЛҒАН ҚАБАТ САНЫ:

- Валикпен: 3 қабат
- Ауа бүрку әдісімен: 2 қабат
- Ауа қысымсыз (airless) әдісімен: 2 қабат

Қаптама көлемі: 1 литр, 5 литр

БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

Қабырға дайындығының деңгейі: Q3–Q4

Фиништік шпаклевкамен 0.5 мм-ден бастап жұқа қабатпен толық тегістеу қажет. Негіз таза, құрғақ және мықты болуы керек. Кемшіліктерге жол берілмейді: ойықтар, құралдың сызаттары, кедір-бұдырлар, іздер, көлеңкелер.

1. **Грунт Праймер** – сыланған, борланған немесе сіңіргіш беттерге жағу. Бұрын боялған қабырғаларға, карниздерге, молдингтерге, плитус, MDF, DSP, DVP беттеріне **Грунт Кроющий** қолдану.
2. **Түстік негіз** – Замша түсіне боялған декоративтік бояудың екі қабатын жағу.

Маңызды: Қабат санын азайту, басқа түстік негіз қолдану, өздігінен колеровка жасау немесе сұйылту нәтижесінде дақтар, жолақтар және ашық жерлер пайда болуы мүмкін.

- Сұйылтылған материал сақталмайды.
- Жабынның біркелкілігі екінші қабатта бағаланады.
- Құралдарды жылы сабынды сумен жуу қажет.

ВАЛИКПЕН ҚОЛДАНУ

- Микрофибра немесе полиамид валик (8–12 мм түк ұзындығы) ұсынылады.
- Неғұрлым нәзік жағу үшін велюр валигін қолдануға болады, бірақ бұл көп уақытты талап етеді.
- Шағын аумақтарға Х және V тәрізді қозғалыстармен бояу ұсынылады. Үлкен қабырғалар жоғарыдан төменге қарай біркелкі боялады.
- Валик әрқашан бояумен сіңірілген болуы керек. Құрғақ валикпен бояудан аулақ болыңыз.
- Валикпен жұмыс кезінде бояуды сұйылтпаған жөн.

АУА ӘДІСІМЕН ЖАҒУ / HVLP

- Материалды жақсылап араластырыңыз.
- Материал беру деңгейін барынша арттырыңыз.
- Келесі қабат бүркілетін факелдің 50% жапқан жөн.
- Жақсы нәтиже үшін Кондиционермен 5–7% сұйылтуға болады — бұл тұтқырлықты азайтады және өнімділікті арттырады.
- Шығыны: 1 л – 8–9 м² бір қабатқа. 2 қабат жағу ұсынылады.
- **Wagner W 690/590 құрылғысы үшін техникалық картаны қараңыз.**

АУАСЫЗ ӘДІСПЕН ЖАҒУ / AIRLESS

- Материал сұйылтусыз қолдануға дайын.
- Бүрку алдында барлық сүзгілерді алып тастау керек.
- Өнімділікті арттыру үшін 0.021–0.023 диаметрлі саптамалар қолдануға болады.
- Құрылғының ең төменгі өнімділігі: 2.0 л/мин
- **Super Finish 23 құрылғысы үшін техникалық картаны қараңыз.**

ҚОРҒАУ (жаңа мәтін)

Жиһаз, асүй фасадтары, есіктер, ылғалды бөлмелер және жоғары жүктемелі беттерді бояу кезінде **екі компонентті лакпен қосымша қорғау** ұсынылады.

Замша бояуының **бастапқы полимеризациясынан кейін** лак жағу қажет.

Маңызды: Лак жағылғаннан кейін Замша түсі тереңірек болуы мүмкін. Алдын ала сынақ жасап көру керек.

Лак жағылғаннан кейін **бет жылтырлығы шамамен 7 бірлікке жетеді.**

БОЯЛҒАН БЕТКЕ КҮТІМ ЖАСАУ

Дақтар мен іздерді ылғалды сулықтармен, жұмсақ щеткамен, сумен немесе жеңіл тұрмыстық жуғыш құралдармен абайлап кетіруге болады.

Ластануды жоғары-төмен немесе оңнан-солға қозғалыспен сүрту керек.

Замша бояуы туралы толық ақпарат сайтта:

📍 Мәскеу, 3-Фрунзенская к-сі, 3-үй

☎ +7 (909) 945-4533

🌐 www.mkapaint.ru

