

Замша боек

Жалтырабаган жасалга боегу, замша туспол кылып сырдоо учун колдонулат. Ички дубалдарды, шыптарды, жыгачтан ж.б. жасалгаларды (лепнина, карниз, молдинг), жана эмеректерди сырдоого ылайыктуу.

Эсинизде болсун:

Материал тиксотроптук касиетке ээ, аралашпаган абалда коюланып, жабышчаак болуп калуусу мумкун. Калыбына келтируу учун, кол менен же миксер менен жай чалып же шейкерде аралаштыруу кажет.

Техникалык муноздомолору:

- Жалтырак денгээли – 2, терен кунурт
- Бекемдиги – 1+
- Сарпталышы – 1л / 4м²
- Колдонуучу чойро – ички жасалгалоо учун
- Сырдоо температурасы – +10°C ден томон эмес
- Тоборсуйт – 6–8 саатта
- Алгачкы полимерлешуу – 24–48 саат
- Толук кургашы – 30 кунго чейин

Сунушталган катмар:

- Валик менен – 3 сыйра
- Уйлотуп сырдоо (HVLП) – 2 сыйра
- Чачыратып сырдоо (Airless) – 2 сыйра

Идиштин коломуну: 1 литр, 5 литр

Сырдалчу бетти даярдоо

- Даярдык денгээли – Q3–Q4
- 0.5 мм кем эмес тегиздоочу майшыбак менен шыбалат.
- Асты таза, кургак жана бекем болушу керек.
- Ар кандай кемчиликтер (чийик, так, чункур, аспаптын изи ж.б.) болбошу шарт.

Грунт тартуу:

- Шыбалган кургак дубалга – Грунт праймер
- Мурда сырдалган дубалга, карниз, молдинг, плинтус, МДФ, ДСП, ДВПга – Грунт Кроющий

Замша туспол жасалга боегу менен 2 сыйра сырдалат.

Эсинизде болсун!

- Сунушталбагандай жука сырдоо же мурда оз алдынча башка тус менен сырдалган туздуктун устунон сырдоо – каалагандай тусту бербей жана ала-була болуп калышы мумкун.
- Аралаштырылган боек – узак сакталбайт.
- 2 сыйра сырдалган сон гана сырдын текшилигин (сапатын) бааласа болот.
- Аспаптарды самындуу жылуу суу менен жуунуз.

Валик менен сырдоо

- Кыска же орточо (8–12мм) тугу бар микрофибр же полиамид валиги сунушталат.
- Жагымдуураак текстура алуу учун велюр валигин колдонсо болот, бирок бул кобуроок кучту талап кылат.
- Чакан жерлерди сырдоодо Х жана V формасында,
- Чон дубалдарды ойдодон ылдый тегиз жана кылдат кыймылдоо менен сырдашат.
- Валикти дайыма жакшылап малып, сырды аябай жана суюлтпай сырдоо шарт.

Уйлотуп сырдоо (HVLP)

- Алды менен жакшылап аралаштырыңыз.
- Боектун агымын болушунча жогорулатыңыз.
- Факелдин кийинки катмары 50% тузот.
- Боек текши жана жагымдуу тушуусу учун, 5–7% кондиционер менен аралаштырса болот.

Сарпталышы: 8–9 м² / 1л, 2 сыйра сырдоо сунушталат.

Wagner W690 / 590 шайманынын тех. картасын караныз.

Чачыратып сырдоо (Airless)

- Материал толук даяр, суюлтуу талап кылынбайт.
- Чачаардан мурда, чыпкаларды алып койуңуз.
- Жумуштун ондурумдуулугун жогорулатуу учун 0.021–0.023 олчомундогу форсункалар колдонулат.

Минималдуу ондурумдуулук: 2.0 л/мин

SuperFinish 23 шайманынын тех. картасына коз жугуртунуз.

Бышыктоо

Эмеректерди, ашкананын дубалдарын, эшиктерин ж.б. урунтуктуу жерлерди бышыктоо учун 2 компоненттуу лак менен сырдоо талапка ылайык. Лакты замшанын биринчи полимерлешуусунон кийин колдонуу керек.

Маанилуу:

Лактагандан кийин, замшанын ону кунурт болуп калышы мумкун. Ошондуктан, адегенде байкап коруу керек.

Лактан кийин жалтырактыгы – 7 бирдикти тузот.

Сырдалган бетти колдонуу

Тактарды жана издерди:

- Нымдуу сулгу,
- Жумшак щетка менен,
- Суулап же самындап,
- Ойдо-ылдый же капталдан капталга этияттап суртуп кетирсе болот.