

ПОЛИМЕРНЫЙ БЕТОН

Ультрапрочный однокомпонентный состав для внутренней и наружной отделки: жилых и коммерческих пространств, стен, потолков, интерьерных и экстерьерных работ. Фактуру покрытия можно варьировать от гладкой до выражено грубой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЗА	А, В, С
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	МАТОВАЯ
КЛАСС СТОЙКОСТИ	1+
РАСХОД	1 л / 1м2
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	6 - 8 ЧАСОВ
ПЕРВИЧНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ	24 - 48 ЧАСОВ
ПОЛНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ	ДО 30 СУТОК
ОБЪЁМ ТАРЫ:	
1 л 5 л 10 л	

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Уровень подготовки стен: Q2

Базовые требования: штукатурка, шпаклевка + финишный тонкий слой. Штукатурка наносится и выравнивается по установленным маячковым профилям. Подрезка выполняется шпателем, заглаживается.

Допустимо отклонения по вертикали 2 мм на 2 пог. м, выемки, царапины, задиры и отпечатки от инструментов до 1 мм, локальные наплывы высотой не более 1 мм и тени от бокового света. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Осыпающиеся и отслаивающиеся старые покрытия удалить, места отслоений зачистить.

1. Нанести Грунт Праймер на оштукатуренные, мелящие или впитывающие поверхности. Для ранее окрашенных стен, МДФ, ДСП, ДВП использовать Грунт Кроющий. В качестве адгезионного и укрепляющего слоя для объемных декоративных покрытий нанести Кварц Грунт.
2. Нанести цветовую подложку: один слой Декоративной Краски или Кварц Грунт в цвет будущего покрытия.

ПЕРЕД РАБОТОЙ ХОРОШО ПЕРЕМЕШАТЬ МАТЕРИАЛ

НЕ РАЗБАВЛЯТЬ ВОДОЙ

НАНЕСЕНИЕ

Нанесение в один слой валиком, кельмой или шпателем.

Через 5-10 минут поднимите слой, используя валик. Как только поверхность становится матовой (пропадает блеск), приглаживайте слой керамической плиткой, при необходимости немного увлажняя поверхность из пулевизатора. Движения круговые, полирующие. Уплотняйте и утрамбовывайте слой. Если приступить к этапу затирания слишком рано, материал будет прилипать к инструменту. Если слой пересыхает, его можно увлажнять из пульверизатора.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ПОЛИМЕРНЫЙ БЕТОН ПОЛИРУЕТСЯ, ТЕМ БОЛЕЕ ГЛАДКИМ И ПЛОТНЫМ БУДЕТ ПОКРЫТИЕ.

Для более грубой фактуры необходимо нанести материал в 1 слой валиком, оставить его до полного высыхания и нанести 2 слой по технологии первого слоя, которая описана выше.

Температура нанесения в интервале от +10 до +20°С. При других условиях срок жизни состава может меняться: при повышении t - схватывается быстрее, при понижении - медленнее.

ИНСТРУМЕНТЫ ОЧИЩАЮТСЯ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ С МЫЛОМ

ЗАЩИТА

При покраске мебели, кухонных фасадов, дверей, санузлов и поверхностей с экстремальной эксплуатационной нагрузкой рекомендуется использовать дополнительную защиту Лаком Двухкомпонентным. После покрытия Лаком степень блеска станет около 7 единиц.

Наносить Лак необходимо не ранее, чем через 7-10 дней после финишного слоя. После покрытия Лаком степень блеска станет около 7 единиц, а цвет Бетона - более насыщенным и плотным.

ПРАВИЛА УХОДА

Пятна и следы можно осторожно убрать влажными салфетками, мягкой щёткой, водой и другими слабыми бытовыми чистящими средствами. Смывать загрязнения необходимо плавными движениями вверх-вниз или из стороны в сторону.

Для подкраски и реставрации можно использовать остатки краски или докупить материал mka.paint в том же оттенке. Важно применять тот же инструмент, который использовался для нанесения первоначального слоя.

