

МИКРОЦЕМЕНТ

Бетон құрылымын имитациялайтын берік екікомпонентті жабын. Ішкі беттердің барлығына қолданылады: қабырғалар, едендер, төбелер, бөлмеаралық есіктер, жиһаз, үстел үсті, асүйлік фартук, санитарлық бөлмелер.

Тұрғын, коммерциялық ғимараттарға, өтпелі аймақтарға және қоғамдық орындарға жарамды. Ылғалды бөлмелерде қолданылады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Жылтырлығы: күңгірт

Төзімділік класы: 1+

Шығыны: 1 кг / 1м²

Қолдану аймағы: ішкі жұмыстарға

Аралық кебу уақыты: 6–8 сағат

Бастапқы полимеризация: 24–48 сағат

Толық полимеризация: 30 тәулікке дейін

Қаптама көлемі: 1л, 3л, 9л

Материалдың ылғал сіңіргіштігі жоғары.
Ылғал түспейтін жағдайда сақтау маңызды.
Құрғақ ұнтақты ашық ыдыста қалдыруға болмайды.

БЕТКЕ ДАЙЫНДЫҚ

Қабырға дайындығы деңгейі: Q2

Негізгі талаптар: сылақ, шпаклевка + жұқа әрлеу қабаты.

Негіз таза, құрғақ әрі берік болуы тиіс.

Ұсақталып тұрған немесе қабыршақтанған жабындар алынып тасталады, ажыраған жерлері тазаланады.

* Сылақталған, борланып тұрған немесе сіңіргіш беттерге Грунт-Праймер жағылады. Бұрын боялған қабырғаларға, МДФ, ДСП, ДВП беттеріне Грунт-Кроющий қолданылады. Түсті негіз жағу: болашақ жабын түсінде бір қабат Декоративтік Бояу. Микроцемент пен Цементно еріткішін 3:1 қатынасында араластырып, төмен айналымда миксермен мұқият араластырыңыз.

Назар аударыңыз! Қоспаны сумен сұйылтуға қатаң тыйым салынады.

Ерітінді тек бір жұмыс кезеңіне дайындалуы тиіс. Дайын қоспаны 3–5 сағат ішінде пайдалану керек. Егер қоспа қатаюды бастаса, төмен айналымда қайта араластыру ұсынылады.

ҚОЛДАНУ

БІРІНШІ ҚАБАТ:

Қоспаны шпатель немесе кең қалақпен біркелкі жағыңыз. Қабат тегіс әрі біртекті болуы тиіс.

Биіктіктегі айырмашылықтар мен бос жерлерге жол бермеңіз.

Кебу уақыты: 12–24 сағат.

Кепкен соң бетті Р60 зімпарамен тегістеп, шаңын өнеркәсіптік шаңсорғышпен тазалаңыз.

ЕКІНШІ ҚАБАТ:

Декоративті жабынның көрінісі, суреті, тегістігі және біртектілігі қалыптасады. Қалақпен әртүрлі бағыттағы қозғалыстар жасаңыз, құралға жеткілікті қысым түсіріңіз. Қабатты нығыздап, біркелкі қалыңдық сақтаңыз.

Техникалық қажеттілікке және декоративті әсерге байланысты Микроцементтің үшінші қабаты жұқа жағылуы мүмкін.

Лак жағу алдында кебу уақыты – кемінде 24 сағат.

Екі қабат Микроцемент шығыны: 0.9–1.2 кг/м²

Екі қабат Цементно шығыны: 0.3–0.4 л/м²

ҚОРҒАУ

Финиш пен қорғау ретінде Аква-Лак Күңгірт қолданылады.

Едендер мен санитарлық бөлмелерді, жиһазды, есіктерді, асүй фасадтары мен фартукты әрлеу кезінде қоскомпонентті Суперфиниш Лак қолдану ұсынылады.

Лак жағылғаннан кейін жылтырлығы шамамен 7 бірлікке жетеді, ал Микроцемент түсі қанығырақ әрі қалыңырақ болады.

КҮТІМ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Полимеризация кезеңінде күшті соққыдан және механикалық әсерден сақтаңыз.

Бөлме ылғалдылығын қадағалаңыз, температураның күрт өзгеруінен аулақ болыңыз. Жабындарға уақтылы күтім жасаңыз, бұл олардың қызмет ету мерзімін арттырады.

Бетті ұзақ қорғау үшін лакпен қайта жабу әр 2–4 жыл сайын ұсынылады, сондай-ақ сынықтар мен зақымданған жерлерді қайта жабу қажет.

