

ПОЛИМЕРЛИК БЕТОН

Ішкі және сыртқы әрлеу үшін арналған ультра берік бір компонентті құрам: тұрғын және коммерциялық кеңістіктер, қабырғалар, төбелер, интерьер және экстерьер жұмыстары.

Қабат текстурасын тегісінен қатты қырлысына дейін өзгертуге болады.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Негізі: А, В, С

Жарқырау дәрежесі: мат

Төзімділік класы: 1+

Шығыны: 1 л / 1м²

Қолдану саласы: ішкі жұмыстар үшін

Аралық кепу уақыты: 6–8 сағат

Бастапқы полимерлеу: 24–48 сағат

Толық полимерлеу: 30 күнге дейін

БЕТКЕ ДАЙЫНДЫҚ

Қабырғаны дайындау деңгейі: Q2

Негізгі талаптар: сылақ, шпаклевка + соңғы жұқа қабат. Сылақ маяк профилдері бойынша жағылып, тегістеледі. Қиып алу шпательмен жасалады, тегістеледі.

Тік бағыттағы ауытқулар 2 мм/2 пог.м дейін рұқсат етіледі, ойықтар, сызаттар, құралдардан қалған іздер – 1 мм дейін, локальды қалыңдық 1 мм аспауы керек және бүйірлік жарықтан көлеңке болуы мүмкін. База таза, құрғақ және берік болуы тиіс. Бұрынғы қираған және қабаты ұшып кеткен беттер алынып, қабаттанған жерлер тазаланады.

1. Сылақталған, ұнтақталған немесе сіңіргіш беттерге Грунт Праймер жағыңыз. Бұрын боялған қабырғалар, MDF, DSP, ДВП үшін Грунт Кроющий қолданылады. Көлемді декоративті қабаттарға адгезиялық және нығайтушы қабат ретінде Кварц Грунт қолданылады.
- ^ Түсті негіздеу: бір қабат Декоративті Бояу немесе Кварц Грунт болашақ қабаттың түсінде.

Жұмысқа кіріспес бұрын материалды жақсылап араластырыңыз.

Суды қосуға болмайды.

ҚОЛДАНУ

Қабатты бір қабатпен валиқпен, кельмемен немесе шпательмен жағыңыз. 5–10 минуттан кейін қабатты валиқпен көтеріңіз. Беткей мат болғанда (жарқырауы жоғалғанда) қабатты керамикалық плиткамен тегістеңіз, қажет болса бетке пульверизатордан аздап ылғалдандырыңыз. Қозғалыстар дөңгелек, жылтырататын. Қабатты тығыздап, қысыңыз. Егер сылау кезеңіне ерте кіріссе, материал құралға жабысуы мүмкін. Қабат тым құрғап кетсе, оны пульверизатордан ылғалдандыруға болады.

Полимерлі бетонды неғұрлым көп жылтырлатса, қабат соғұрлым тегіс және берік болады.

Қатты текстура үшін материалды бір қабатпен валиқпен жағып, толық кепкенше қалдырып, екінші қабатты бірінші қабат технологиясы бойынша жағыңыз.

Қолдану температурасы: +10°C–+20°C. Басқа жағдайларда құрамның қызмет ету мерзімі өзгеруі мүмкін: температура көтерілсе – тезірек, төмендесе – баяу қатайды.

Құралдарды жылы су мен сабынмен жуыңыз.

ҚОРҒАУ

Мебель, ас үй фасадтары, есіктер, жуынатын бөлмелер және экстремалды қолдануға ұшырайтын беттерді бояғанда қосымша қорғаныс ретінде Екікомпонентті Лак қолдану ұсынылады. Лак жағылғаннан кейін жарқырау дәрежесі шамамен 7 болады.

Лакты соңғы қабаттан 7–10 күннен кейін жағу керек. Лак жағып болғаннан кейін Бетонның түсі қанық және тығыз болады.

ҚОЛДАУ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Дақтар мен іздерді ылғалды майлықпен, жұмсақ щеткалармен, сумен немесе жеңіл тұрмыстық тазартқыштармен абайлап кетіруге болады. Ластануды жоғары–төмен немесе бүйірден–бүйірге тегіс қозғалыстармен жуыңыз.

Қолдану және қалпына келтіру үшін қалдық бояуды немесе сол түсте mka.paint материалын сатып алуға болады. Бастапқы қабатты жағуға қолданылған құралдарды қолдану маңызды.

