

ПОЛИМЕРНЫЙ БЕТОН

Ички ва ташқи безак ишлари учун ультра мустаҳкам, бир компонентли материал: турар жой ва тижорат майдонлари, деворлар, shiftлар, интерьер ва экстерьер ишлари учун. Қопламанинг текстураси сўлиқдан аниқроқ қотиб қолган даражагача ўзгартириш мумкин.

ТЕХНИК ХУСУСИЯТЛАР

Асос: А, В, С

Ялтираш даражаси: мат

Чидамлик синфи: 1+

Ишлатиш миқдори: 1 л / 1 м²

Қўлланиш соҳаси: ички ишларда

Оралик қуруқлаш: 6–8 соат

Биринчи полимеризация: 24–48 соат

Тўлиқ полимеризация: 30 кунгача

ЮЗАНИ ТАЙЁРЛАШ

Девор тайёрлаш даражаси: Q2

Асосий талаблар: сиртни охаклаш, шпаклёвка + якунги уирқа қатлам. Оҳак ёритилган профиллар бўйича суртилади ва текисланади. Кесиш шпатула билан амалга оширилади ва силиқланади. Вертикал оғишлар рухсат этилган: 2 мм / 2 м, чуқурчалар, тирналишлар, асбоб излари 1 мм гача, маҳаллий кўтарилишлар баландлиги 1 мм дан ошмаслиги ва ён ёруғлик соялари. Асос тоза, қуруқ ва мустаҳкам бўлиши керак. Эскирган ва парчаланаётган қопламаларни олиб ташлаш, жойларни тозалаш зарур.

Оҳакланган, чўкишадиган ёки сингдирувчи юзаларга Primer қатламини суртинг. Аввал бўялган деворлар, MDF, DSP, DVP учун қопловчи primer ишлатиш тавсия этилади. Ҳажмли декоратив қопламалар учун адгезия ва мустаҳкамлаш қатлам сифатида Kvarts Primer ни суртинг. Рангли асос қатламини суртинг: келажакдаги қоплама ранги билан бир қатлам Декоратив Бўёқ ёки Kvarts Primer.

Ишдан олдин материални яхшилаб аралаштиринг.
Сув билан суюлтирманг.

ҚЎЛЛАШ

Бир қатламда валик, келма ёки шпатула билан суртилади. 5–10 дақиқадан сўнг, валик ёрдамида қатламни кўтаринг. Сирт мат бўлган заҳотиёқ (ялтираш йўқолади), керамик плитка билан текисланг, керак бўлса сиртни пўшкюртгичдан бираз намланг. Ҳаракатлар айлана шаклида, текс исловчи бўлиши керак. Қатламни сиқиб, зичлаштиринг. Агар ишни эрта бошласангиз, материал асбобга ёпишади. Агар қатлам қуруқ бўлса, пўшкюртгич ёрдамида намлаш мумкин.

Полимер Бетон қанча кўп силиқланса, қоплама шунча сўлиқ ва зич бўлади.

Қаттиқроқ текстура учун, материални бир қатлам валик билан суртинг, тўлиқ қуруқ бўлишини кутиб, биринчи қатлам технологиясига мувофиқ иккинчи қатламни суртинг. Қўллаш ҳарорати: +10...+20°C. Бошқа шароитларда материалнинг ишлаш вақти ўзгариши мумкин: ҳарорат юқори бўлса – тезроқ, паст бўлса – секинроқ полимеризация бўлади. Асбобларни илиқ сув ва совун билан тозалаш мумкин.

ҲИМОЯСИ

Мебел, ошхона фасадлари, эшиклар, санитария ва юқори юкланадиган юзаларни бўёшда қўшимча ҳимоя сифатида икки компонентли лак ишлатиш тавсия этилади. Лак қўллангандан сўнг ялтираш даражаси тахминан 7 бирлик бўлади.

Лакни якунги қатламдан 7–10 кун ўтиб суриш керак. Лак қўллангандан сўнг бетон ранги янада бой ва зич бўлади.

ПАРВАРИШ ҚОИДАЛАРИ

Доғ ва изларни нам салфетка, юмшоқ чўтка, сув ёки юмшоқ уй-рўзғор тозалаш воситалари билан эҳтиёткорлик билан тозалаш мумкин. Ифлосликни юқоридан пастга ёки ён томонга силжитиб ювиш тавсия этилади.

Қўшимча бўёш ёки реставрация учун қолган бўёқдан ёки mka.paint материални бир хил рангда сотиб олиш мумкин. Асосий қатламни суриш учун ишлатилган асбобни яна ишлатиш мумкин.

