

ВЕРДОН

Архитектура бўёғи-концентрат, сув билан аралаштирилади. Бархатсимон тузилиш ва юмшоқ тонал ўтишларга эга қопламани ҳосил қилиш имконини беради.

Кўл билан ҳис этганда ва кўрганда замшага ўхшайди.

Бино ичидаги ҳар қандай юзани бўяш учун ишлатилади: деворлар, шифти, карнизовлар, молдинглар, мебел ва ёғоч буюмлар.

ТЕХНИК ХУСУСИЯТЛАР

Ёриқ даражаси: мат

Барқарорлик синфи: 1

Сарфи: 1 л = 7 м²

Қўлланиш соҳаси: ички ишлар учун

Оралиқ қуруши: 6–8 соат

Дастлабки полимерлаш: 24–48 соат

Тўлиқ полимерлаш: 30 кунгача

Идиш ҳажми: 1 л, 5 л

ҚЎЛЛАШ ТАРТИБИ

Биринчи қатлам валик билан сурилади. Ҳаракатлар турли йўналишда ва тартибсиз бўлиши лозим. Шагрен, чизиқ ва қатламлар ўтмаси пайдо бўлишига йўл қўймаслик муҳим. Биринчи қатламдан кейин 4–6 соат қуришини кутинг.

Иккинчи қатлам чўтка билан тартибсиз ҳаракатларда сурилади. Иккинчи қатлам суртилгандан 10–15 дақиқа ўтиб, унга қайтиб, чўтка билан таратиб чиқиш керак.

Шунингдек, кельма билан икки қатлам қилиб суриш мумкин. Иккиси ҳам тегиз ва бир хил, камгина оқишлилар билан бўлиши мумкин.

Қўллаш ҳарорати: +10°C дан паст эмас.

Асбоблар илиқ совунли сув билан ювилади.

ҲИМОЯ

Мебел, ошхона фасадлари, эшиклар, санузеллар ва оғир ишлатиш шароитидаги юзаларни бўяшда қўшимча ҳимоя сифатида Икки компонентли Лак қўллаш тавсия этилади. Лак билан қопланганидан кейин ёриқ даражаси тахминан 7 бирлик бўлади.

РАНГ БИЛАН ОМЕХЛАШ

Вердонни ўрта тоналликдаги рангларга омехлаш тавсия этилади, жуда оч ёки жуда тўқ соялардан сақланинг. Шунда материалнинг гўзаллиги ва тузилиши тўлиқ намоён бўлади. Маҳсулот MeToo ёки Monicolor пигментлари билан замонавий палитраларнинг кўпчилиги бўйича омехланиши мумкин.

Шунингдек, алоҳида ранг учун пигмент формуласи асосида тайёрланиши мумкин. Аниқ сояга мос келиш учун намунавий ишлаб кўриш тавсия этилади.

БОЯЛГАН ЮЗАНИ ПАРВАРИШЛАШ

Доғлар ва изларни эҳтиёткорлик билан нам салфетка, юмшоқ чўтка, сув ёки енгил маишӣ тозалаш воситалари билан тозалаш мумкин. Кирларни юқори-пастга ёки чапдан-ўнгга йўналишдаги юмшоқ ҳаракатлар билан артиш зарур.

Қайта бўяш ёки таъмирлаш учун қолган бўёқдан ёки худди шу рангдаги mka.paint материалидан фойдаланиш мумкин. Муҳими – дастлабки қатламни суришда ишлатилган асбоб (валик, чўтка, кельма)дан фойдаланиш.

ЮЗАНИ ТАЙЁРЛАШ

Девор тайёргарлиги даражаси: Q3–Q4.

Қалинлиги 0,5 мм дан бошлаб якуний шпаклёвка билан тўлиқ, юпқа қатлам шпаклёвка қилиш зарур. Асос тоза, қуруқ ва мустаҳкам бўлиши шарт. Қуйидаги камчиликларга йўл қўйилмайди: чуқурчалар, ишловчи асбоб излари, тирналишлар, излар ва соялар.

Штукатурланган, борсимон ёки сўрувчан юзаларга Грунт Праймер суртиш лозим. Илгаридан бўялган деворлар, карнизовлар, молдинглар, плинтуслар, МДФ, ДСП, ДВП учун Грунт Кроющий ишлатиш керак.

2. Рангли асос қўйиш: келгуси қоплама рангига мос келтирилган Декоратив бўёқнинг икки қатламини суриш.

Вердон **концентрат** бўлгани учун ишлатишдан олдин уни албатта сув билан қуйидаги пропорцияда аралаштириш зарур:

**1 л / 0,7 кг ведро – 350 мл сув қўшиш.
5 л / 3 кг ведро – 1,5 л сув қўшиш.**

Миксерда паст айланишда яхши аралаштириш. Сув билан аралаштирилган материални 5 кун ичida ишлатиш керак.



Verdon saytida: www.mkapaint.ru

Moskva, 3-Frunze ko'chasi, 3-uy, +7(909) 945-45-33