

КРАСКА ЗАМША

Декоративная матовая краска для создания текстурного покрытия, имитирующего замшу. Используется для покраски стен, потолков, лепнины, карнизов, молдингов, деревянных изделий, мебели.

Важно: материал тиксотропный - в состоянии покоя возможно загустение и увеличение вязкости. Перемешайте вручную, миксером на низких оборотах или поставьте в шейкер, чтобы восстановить консистенцию материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	2, ГЛУБОКОМАТОВАЯ
КЛАСС СТОЙКОСТИ	1+
РАСХОД	1 л / 4м2
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	для ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ	НЕ НИЖЕ +10°C
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	6 - 8 ЧАСОВ
ПЕРВИЧНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ	24 - 48 ЧАСОВ
ПОЛНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ	ДО 30 СУТОК
РЕКОМЕНДОВАННОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ ВАЛИКОМ	3 СЛОЯ
РЕКОМЕНДОВАННОЕ КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ ВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ	2 СЛОЯ
РЕКОМЕНДОВАННОЕ КОЛИЧЕСТВО БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ	2 СЛОЯ
ОБЪЁМ ТАРЫ:	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 1Л 5Л </div>

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Уровень подготовки стен: Q3-Q4.

Необходимо сплошное тонкослойное шпаклевание финишной шпаклевкой толщиной от 0.5 мм. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Не допускаются любые недостатки: выемки, царапины шлифовального инструмента, задиры, отпечатки инструмента, тени.

1. Нанести **Грунт Праймер** на оштукатуренные, мелящие или впитывающие поверхности. Для ранее окрашенных стен, карнизов, молдингов, плинтусов, МДФ, ДСП, ДВП использовать **Грунт Кроющий**.

2. Нанести цветовую подложку - два слоя **Декоративной краски**, заколерованной в цвет Замши.

Важно: В случае уменьшения количества слоев, использования другой цветовой подложки, самостоятельной колеровки или разбавления материалов возможно появление перекатов, полос и просветов.

РАЗБАВЛЕННЫЙ МАТЕРИАЛ НЕ ХРАНИТСЯ

РАВНОМЕРНОСТЬ ПОКРЫТИЯ ОЦЕНИВАЕТСЯ ВТОРЫМ СЛОЕМ

ИНСТРУМЕНТЫ ОЧИЩАЮТСЯ ТЕПЛОЙ ВОДОЙ С МЫЛОМ



НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ



Рекомендуем использовать валик из микрофибры или полиамида с коротким или средним ворсом (8-12 мм). По индивидуальным предпочтениям можно использовать велюровый валик, с ним краска будет ложиться деликатнее, но сам процесс работы станет более трудоемким.

Для нанесения на небольшие участки используется принцип Х и V-образных движений. Большие стены закрашиваются вверх-вниз, аккуратно и равномерно разравнивая стыки.

Важно, чтобы валик всегда был наполнен Замшей. Не экономьте состав, избегайте перекатов сухим валиком. ПРИ РАБОТЕ ВАЛИКОМ КРАСКУ ЖЕЛАТЕЛЬНО НЕ РАЗБАВЛЯТЬ.

НАНЕСЕНИЕ ВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ / HVLP



Перед началом работы материал хорошо перемешать. Настроить подачу материала ближе к максимуму. Перекрытие последующего слоя факела 50%.

Для лучшей работы материал можно разбавить Кондиционером на 5-7% – это повысит растекаемость, уменьшит шагрень на поверхности и увеличит производительность распыления. Расход: 1л на 8-9м2 в один слой. Рекомендуется нанесение в два слоя.

Посмотреть [ТЕХКАРТУ ДЛЯ АППАРАТА Wagner W 690/590](#)

НАНЕСЕНИЕ БЕЗВОЗДУШНЫМ СПОСОБОМ / AIRLESS



Материал полностью пригоден под распыление, не требует разбавления. Перед распылением вытащить все фильтры.

Для увеличения производительности можно использовать форсунки большего диаметра 0.021-0.023. Минимальная производительность безвоздушного аппарата от 2.0 л/мин

Посмотреть [ТЕХКАРТУ ДЛЯ АППАРАТА Super Finish 23](#)

ЗАЩИТА



При покраске мебели, кухонных фасадов, дверей, санузлов и поверхностей с экстремальной эксплуатационной нагрузкой, рекомендуется использовать дополнительную защиту **Лаком Двухкомпонентным**. Наносить Лак необходимо после первичной полимеризации Замши.

Важно: цвет Замши под Лаком может стать глубже. Необходимо делать предварительный выкрас. После покрытия Лаком степень блеска поверхности станет около 7 единиц.

УХОД ЗА ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ



Пятна и следы на окрашенной поверхности можно осторожно убрать влажными салфетками, мягкой щёткой, водой и другими слабыми бытовыми чистящими средствами.

Смывать загрязнения необходимо плавными движениями вверх-вниз или из стороны в сторону.