

Акиташтуу, минералдык, көңдөй жана катаал фактураларды бекемдөөчү жана коргоочу фиништик курам. Суу негизиндеги жеңил акрилдик материал. Травертин, Полимердик бетон, Флорентин, Сан Пьер жана бекемдөөгө муктаж башка көңдөй фактураларга колдонулат.

БЕТТИ ДАЯРДОО

Бет кургак жана таза экенине, ошондой эле бардык мурунку декоративдик же боёк катмарлары толугу менен кургаганына ишениңиз. Материал боёлбойт жана таза түрүндө колдонулат.

! Жумуш алдында жакшылап чайкаңыз!
Керек болсо 5-10% суу менен суюлтууга болот.

СҮЙКӨӨ



КАДАМ 1

Валикти кюветада бирдей суюктук менен толтуруңуз, ребристүү бөлүгүндө сыгаңыз, нымдуу, бирок агып турбаган абалга келтириңиз.

КАДАМ 2

Бетти кайчылаш кыймылдар менен жабыңыз.

КАДАМ 3

Дароо, кошумча материал кошпой, узун кыймылдар менен катмарды бир багытта тегиздеңиз.

КАДАМ 4

Жеңил, басымсыз кыймылдар менен акыркы багытта (адатта жогору жактан ылдый) өтүңүз. Бул ашыкча материалды алып салат, катмарды тегиздеп, бирдей маттык берет.

КАДАМ 5

Кийинки участкасту мурункусу нымдуу кезде жанаша сүйкөңүз.

Фиништик тегиздөө эки участкастун чек арасынан бир кыймыл менен жүргүзүлөт, өтүү байкалбайт. Бетте бирдей нымдуу жылтырлык, сызыксыз жана таксыз болушу керек.

! Сүйкөө температурасы +10°C төмөн болбошу керек.
Куралдар суу менен тазаланат.