

Әктас, минералды, кеуекті және кедір-бұдыр фактураларды нығайтуға және қорғауға арналған фиништік құрам. Су негізіндегі жеңіл акрилді материал. Травертин, полимерлі бетон, Флорентин, Сан Пьер және басқа да нығайтуды қажет ететін кеуекті фактураларға жағылады.

БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

Бет құрғақ және таза екеніне, сондай-ақ барлық алдыңғы декоративті немесе бояу қабаттарының толық құрғағанына көз жеткізіңіз. Материал боялмайды және таза күйінде қолданылады.

! Жұмыс алдында жақсылап шайқаңыз! Қажет болған жағдайда 5-10% мөлшерде сумен сұйылтуға болады.

СҮРТУ



Аква-фиксаторды валик немесе қылқалам арқылы бір немесе екі қабат етіп жағыңыз. Тек ішкі үй-жайларда қолдану керек. Тегіс фактуралар үшін велюр немесе қысқа түкті микрофибрадан немесе полиамидтен жасалған валик (8-12 мм) қолданылады. Фактурасы терең сылақтар үшін макловица немесе арнайы фасадтық валик (түгі 16-18 мм) қолданылады.

1-ҚАДАМ

Валикті кюветада біркелкі сіңдіріңіз, артық материалды ребристі бөлікте сығып, ылғал, бірақ ақпайтын күйге келтіріңіз.

2-ҚАДАМ

Бетті көлденең қозғалыстармен толық жабыңыз.

3-ҚАДАМ

Қосымша материал қоспай, ұзын қозғалыстармен қабатты бір бағытта алдын ала тегістеңіз.

4-ҚАДАМ

Жеңіл, басусыз қозғалыстармен соңғы бағытта (әдетте жоғарыдан төмен) өңдеңіз. Бұл артық материалды алып тастайды, қабатты тегістейді және біркелкі маттылық береді.

5-ҚАДАМ

Келесі аймақты алдыңғысы әлі ылғал кезде жапсарлап жағыңыз.

Фиништік тегістеуді екі аймақтың шекарасы арқылы бір қозғалыспен жүргізіңіз, сонда өтпелі сызық көрінбейді. Бетте жеке жолақтарсыз немесе дақтарсыз біркелкі ылғалды жылтыр болуы тиіс.

! **Жағу температурасы +10°C төмен болмауы керек.**
Құралдар сумен тазартылады.