

Укрепляющий, защитный финиш для известковых, минеральных, пористых и грубых фактур.

Легкий акриловый состав на водной основе.

Наносится на Травертин, Полимерный бетон, Флорентин, Сан Пьер и другие пористые фактуры, требующие укрепления.

## ПОДГОТОВКА

Убедитесь, что поверхность сухая и чистая, а все предыдущие декоративные или малярные слои хорошо просохли. Материал не колеруется и используется в чистом виде.



**Перед работой хорошо взболтать!**

При необходимости разбавьте водой на 5-10%

## НАНЕСЕНИЕ



Наносите Аква-фиксатор валиком или кистью в один или два слоя.

Применять только внутри помещений. Велюровый или коротковорсовый валик из микрофибры или полиамида (8-12 мм) для ровных фактур.

Для штукатурок с более глубоким рисунком фактуры используйте макловицу или специальный фасадный валик (ворс 16-18 мм).

### ШАГ 1

Равномерно пропитайте валик в кювете, отожмите на ребристой части до состояния влажный, но не стекающий.

### ШАГ 2

Закройте поверхность лаком перекрестными движениями.

### ШАГ 3

Немедленно, без добавления материала, длинными проходами раскатайте слой в одном направлении для предварительного выравнивания.

**ШАГ 4**

Легкими, без нажима, движениями пройдите по участку в финальном направлении, обычно сверху вниз. Это удалит излишки, выровняет пленку и обеспечит ровную матовость.

**ШАГ 5**

Наносите следующий участок встык с предыдущим, пока тот еще влажный.

Финишную прокатку выполняйте одним движением через границу обоих участков для незаметного перехода. Поверхность должна иметь равномерный влажный блеск без отдельных полос или пятен.



**Температура нанесения не ниже +10°C.  
Инструменты очищаются водой.**