

Дайын декоративдик сылак – глезаль, созулмалу эффекттер, көркөм рельефтер, трафареттер же алтындооучун мыкты негиз. Жоё берилип, түстөлөт, оңдолууга мүмкүн.

БЕТТИ ДАЯРДОО

Негиз таза, кургак жана бекем болушу керек. Чачылып түшкөн эски каптамаларды алып салыңыз, бөлүнгөн жерлерди тазалаңыз.

- + Грунт Праймер-ди сылакталган, чаңдай турган же сиңирүүчү беттерге сүйкөңүз. Мурда боёлгон дубалдар, МДФ, ДСП, ДВП беттерине Грунт Кроющий колдонулат.
- + Түстүү негизди сүйкөңүз: бир катмар Декоративдик Бояу, келечектеги каптаманын түсүнө колерленген.
- + Миксер менен төмөн ылдамдыкта жакшылап аралаштырыңыз.

! Материалды сууга суюлтууга болбойт.

СҮЙКӨӨ

КЛАССИКАЛЫК ТЕГИЗ СҮЙКӨӨ



КАДАМ 1

Колдонордон мурун материалды миксер менен төмөн ылдамдыкта аралаштырыңыз. Сууга суюлтууга болбойт.

КАДАМ 2

Кельма же кенен шпатель менен дубалдын бүткүл бетине биринчи катмарды тегиз жана бирдей сүйкөңүз. Кыймылдар сдир техникасында, аспапка басым орточо. Катмардын ашышынан жана аспаптын кырынан сак болуңуз. Артык материалды алып таштаңыз. Катмар бирдей жана жука. Кургатуу 8 сааттан кем болбошу керек. Шкурка колдонуу талап кылынбайт.

КАДАМ 3

Катмарды кайталаңыз, бирдей сүйкөңүз. Толук кургатуу 24 саат.

КАДАМ 4

Түстөө алдында Антико таза Глезаль Французскую менен грунтталат – сиңирүүнү азайтып, жумшак растушевка кылууга мүмкүнчүлүк берет. Глезаль-ди велюровый валик менен жаап, 12 сааттан кем эмес кургатыңыз.

КАДАМ 5

Глезаль Французскую менен түстөөчү боёкту үлгүдө көрсөтүлгөн катышта аралаштырыңыз. Көбүнчө катыштар: 1:10, 1:15, 1:20 (глезаль көбүрөөк).

КАДАМ 6

Глезаль жана боёкту жакшылап аралаштырыңыз. Аралашманы 16-18 мм валик менен сүйкөңүз. Дереу нымдуу марля менен катмарды бөлүңүз, тампуя жана артыкты алып таштаңыз. Марля нымдуу (сууга чылдалбаган) жана чоң болушу керек, бетти тез иштетүү үчүн. Катмар кургап баштаса, бүркүч менен нымдаңыз. Идеалда эки шебер менен иштелет: бири аралашманы сүйкөсө, экинчиси түстү өрнөктөйт. Катмар булуттуу жана тоналдык өтүүлөрдү берет. Глезальдин кургашы – кеминде 8 саат.

КӨРКӨМ СҮЙКӨӨ



КАДАМ 1

Антикону велюровый валик менен бирдей сүйкөңүз.

КАДАМ 2

Куралдарды колдонуңуз: щетка же чычкак – велвет/лен текстурасы үчүн, шпатель – фигуралык издер, шпатель-тирөө – узун созулмалу эффекттер үчүн жана башка.

КОРГОО

Кошумча коргоо үчүн бардык суу негиздүү, биркомпоненттүү же экикомпоненттүү лактарды колдонсо болот. Лакты акыркы катмардан 48 сааттан кийин колдонуу сунушталат.