

Дайын декоративті сылақ – глезальдер, созылмалы эффекттер, көркем рельефтер, трафареттер немесе алтындау үшін тамаша негіз. Жіңішке жағылып, түстеледі, жөндеуге болады.

БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

Негіз таза, құрғақ және берік болуы керек. Қопарылып түскен ескі қаптамаларды алып тастаңыз, қабаттың бөлінген жерлерін тазалаңыз.

- + Грунт Праймер-ді сылақталған, тозаңдайтын немесе сіңіргіш беттерге жағыңыз. Бұрын боялған қабырғалар, МДФ, ДСП, ДВП беттеріне Грунт Кроющий қолданыңыз.
- + Түстік негізді жағыңыз: бір қабат Декоративті бояу, болашақ қаптама түсіне колерленген.
- + Миксермен төмен айналымда мұқият араластырыңыз.

! Материалды сумен сұйылтпаңыз.

СҮРТУ

КЛАССИКАЛЫҚ ТЕГІС ЖАҒУ



1-ҚАДАМ

Қолданар алдында материалды миксермен төмен айналымда араластырыңыз. Сумен сұйылтпаңыз.

2-ҚАДАМ

Кельма немесе кең шпательмен қабырғаның бүкіл бетіне бірінші қабатты тегіс және біркелкі жағыңыз. Қозғалыстар сдир техникасында, құралға қысым орташа. Қабаттың ұлғаюынан, құралдың қырынан немесе зақымданудан сақтаныңыз. Қосымша материалды алып тастаңыз. Қабат біркелкі және жұқа. Құрғату 8 сағаттан кем болмауы тиіс. Шкурка қолдану қажет емес.

3-ҚАДАМ

Қабатты қайталаңыз, біркелкі жағыңыз. Толық құрғату 24 сағат.

4-ҚАДАМ

Түстеу алдында Антиканы таза Глезаль Французская-мен грунттаңыз – бұл сіңімділікті азайтып, жұмсақ растушевка жасауға мүмкіндік береді. Глезальді велюровый валикпен жағып, 12 сағаттан кем емес құрғатамыз.

5-ҚАДАМ

Глезаль Французскую мен түстеу бояуын үлгідегі қатынаста араластырыңыз. Көбінесе қолданылатын қатынастар: 1:10, 1:15, 1:20 (глезаль көп).

6-ҚАДАМ

Глезаль мен бояуды мұқият араластырыңыз. Аралас қоспаны 16–18 мм қылшықты валикпен жағыңыз. Дереу дымқыл марлямен қабатты бөлу, тампуя және артықты алу. Марля дымқыл (сулы емес) және үлкен болуы керек, бетке тез әсер ету үшін. Қабат құрғай бастаса, бүріккішпен ылғалдандырыңыз. Идеалда жұмыс екі шебермен жасалады: бірі қоспаны жағса, екіншісі түстеу өрнегін жасайды. Қабат бұлтты және тоналды ауысулар береді. Глезальдің құрғауы – кемінде 8 сағат.

КӨРКЕМ ЖАҒУ



1-ҚАДАМ

Антиконы велюровый валикпен біркелкі жағыңыз.

2-ҚАДАМ

Құралдарды қолданыңыз: қылшықты немесе щетка – велвет/күлшелі текстура жасау үшін, шпатель – фигуралы ізі, шпатель-тіреу – созылмалы эффекттер үшін және т.б.

ҚОРҒАУ

Қосымша қорғау үшін кез келген су негізіндегі, біркомпонентті немесе екікомпонентті лактарды қолдануға болады. Лакты соңғы қабат жағылғаннан кейін 48 сағаттан кейін жағу ұсынылады.