

МИКРОЦЕМЕНТ

Прочное двухкомпонентное покрытие, имитирующее структуру бетона. Используется для любых поверхностей внутри помещений: стен, полов, потолков, межкомнатных дверей, мебели, столешниц, кухонных фартуков, санузлов. Подходит для жилых, коммерческих помещений, проходных зон и мест общего пользования. Применяется во влажных помещениях.

Посмотреть [ИНСТРУКЦИЮ ПО РАБОТЕ С ПОЛАМИ](#)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА	МАТОВАЯ
КЛАСС СТОЙКОСТИ	1+
РАСХОД	1 КГ / 1М2
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ВЫСЫХАНИЕ	6 - 8 ЧАСОВ
ПЕРВИЧНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ	24 - 48 ЧАСОВ
ПОЛНАЯ ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ	ДО 30 СУТОК
ОБЪЁМ ТАРЫ:	1КГ 3КГ 9КГ

МАТЕРИАЛ ИМЕЕТ ВЫСОКУЮ ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ
ВАЖНО ХРАНИТЬ В УСЛОВИЯХ, НЕ ДОПУСКАЮЩИХ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ
СУХОЙ ПОРОШОК НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ В ОТКРЫТОЙ ТАРЕ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Уровень подготовки стен: Q2

Базовые требования: штукатурка, шпаклевка + финишный тонкий слой.
Основание должно быть чистым, сухим и прочным.
Осыпающиеся и отслаивающиеся старые покрытия удалить, места отслоений зачистить.

- Нанести Грунт Праймер на оштукатуренные, мелящие или впитывающие поверхности. Для ранее окрашенных стен, МДФ, ДСП, ДВП использовать Грунт Кроющий.
- Нанести цветовую подложку: один слой Декоративной Краски в цвет будущего покрытия.
- Смешать Микроцемент и затворитель Цементно в пропорции 3:1 и тщательно перемешать миксером на низких оборотах.

ВНИМАНИЕ! СОСТАВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО РАЗБАВЛЯТЬ ВОДОЙ

РАСТВОР НЕОБХОДИМО ГОТОВИТЬ НА ОДИН РАБОЧИЙ ПЕРИОД.
ГОТОВЫЙ СОСТАВ НЕОБХОДИМО ВЫРАБОТАТЬ В ТЕЧЕНИЕ 3-5 ЧАСОВ.
В СЛУЧАЕ НАЧАЛА УСАДКИ СОСТАВА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЕЩЕ РАЗ ПЕРЕМЕШАТЬ НА НИЗКИХ ОБОРОТАХ.

НАНЕСЕНИЕ

ПЕРВЫЙ СЛОЙ:

Равномерно наносите состав кельмой или широким шпателем. Слой должен быть однородным. Избегайте перепадов по высоте, просветов, пропусков.
Время высыхания первого слоя от 12 до 24 часов.
После высыхания отшлифуйте поверхность наждачной бумагой Р60 и обеспыльте промышленным пылесосом.

ВТОРОЙ СЛОЙ:

Формируется вид декоративного покрытия, его рисунок, гладкость и однородность. Работайте кельмой, движения разнонаправленные, с оптимальным давлением на инструмент. Уплотняйте слой, сохраняйте равномерную толщину.

При технической необходимости и для достижения нужного декоративного эффекта, может быть нанесен третий слой Микроцемента на сдир.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ЛАКА – НЕ МЕНЕЕ 24 ЧАСОВ
РАСХОД МИКРОЦЕМЕНТА В ДВА СЛОЯ 0.9-1.2 КГ/М2
РАСХОД ЧЕМЕНТИНО В ДВА СЛОЯ 0.3-0.4 Л/М2

ЗАЩИТА

В качестве финиша и защиты используется Аква-Лак Матовый.
При декорировании полов и санузлов, мебели, дверей, кухонных фасадов и фартуков рекомендуется использовать защиту Лаком Двухкомпонентным Суперфиниш. После покрытия Лаком степень блеска станет около 7 единиц, а цвет Микроцемента - более насыщенным и плотным.

Посмотреть [ИНСТРУКЦИЮ ПО ПОДГОТОВКЕ И НАНЕСЕНИЮ ЛАКА СУПЕРФИНИШ](#)

ПРАВИЛА УХОДА

Важно избегать сильных ударов и механических воздействий в период полимеризации.
Следите за уровнем влажности в помещении и избегайте резких температурных изменений. Обеспечивайте своевременный уход за покрытиями, это увеличит их срок службы.

Чтобы добиться более длительной защиты поверхности, рекомендуется повторять процесс покрытия лаком каждые 2-4 года, а также покрывать места сколов и повреждений.

