

Жылмакай, сиңирбеген беттерди даярдоо үчүн атайын грунт: дубал плиткасы, пластик жана пластикалык элементтер, ПВХ-плинтустар, ламинат, лакталган жыгач, столярдык пленкалар жана ламинациялар, меламин, алкид боёгу менен мурда боёлгон дубалдар – кургак ички жайлар үчүн. Адгезияны активдештирет, боёк же декоративдик материалды негизге бекем байланыштырат.

Пол жабууларында, нымдуу зоналарда, айнек беттерде, ошондой эле мурда нитроцеллюлозалык лак менен же порошок менен боёлгон буюмдарда колдонулбайт.

БЕТТИ ДАЯРДОО

- + Бетти кирден, чаңдан, май тактарынан жана ак туз катмарынан тазалоо. Щелочтуу жуучу каражат менен жууп, таза суу менен чайкап, кургатуу. Мүмкүн болсо майсыздандыруу.
- + Бетти P240, P320 абразиви менен мат абалына чейин жылмалоо. Жылмалоо чаңын алып салуу.
- + Колдонор алдында адгезиялык толтургучту көтөрүү үчүн грунтту жакшылап аралаштыруу.

! Адгезиялык грунт колерленбейт жана сууга СҮЮЛТУЛБАЙТ! Инструменттер жылуу суу жана самын менен тазаланат.

СҮЙКӨӨ



Орточо түктүү (12 мм) полиакрил валик колдонуу сунушталат. Бир калыпта катмар менен сүйкөп, агып кетүүгө, топтолууга жана өткөрүп жиберүүгө жол бербөө. Инструментти бетке кыспоо, материалды үнөмдөбөө.

Рельефтүү беттер үчүн губка менен тампондоо же учтары ажыратылган жасалма кыл щетка менен колдонууга болот. Рельефтин ичинде топтолуп калбашы үчүн ашыкча грунтту сөзсүз алып салуу. Эки катмарда сүйкөө, катмарлар ортосунда 6–8 саат кургатуу.

Адгезиялык толтургучтардын курамына байланыштуу аба же абасыз чачуучу аппарат менен колдонуу сунушталбайт.

СУНУШТАР

Боёо алдында грунт катмарлары объекттин температуралык шарттарын эске алуу менен толук кургашы керек. Экинчи катмардан кийин грунтту бекемделиши үчүн кеминде 24 саатка калтыруу.



Катмарлар ортосунда кургашы: 6-8 саат
Толук кургашы: 24 саат.