

Тегіс, сіңірмейтін беттерді дайындауға арналған арнайы грунт: қабырға плиткасы, пластик және пластикалық элементтер, ПВХ-плинтустар, ламинат, лакталған ағаш, ағаш бұйымдарына арналған пленкалар мен ламинациялар, меламин, бұрын алкидті бояумен боялған қабырғалар – құрғақ ішкі бөлмелер үшін. Адгезияны белсендіреді, бояуды немесе декоративтік материалды негізбен сенімді байланыстырады.

Еден жабындарында, ылғалды аймақтарда, шыны беттерде, сондай-ақ бұрын нитроцеллюлозалы лакпен немесе ұнтақты бояу әдісімен боялған бұйымдарда қолданылмайды.

БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

- + Бетті кірден, шаңнан, май дақтарынан және әк шөгінділерінен тазалау. Сілтілі жуғыш құралмен жуып, сумен шайып, кептіру. Мүмкіндігінше майсыздандыру.
- + Бетті P240, P320 абразивімен күңгірт күйге дейін тегістеу. Тегістеу шаңын алып тастау.
- + Қолданар алдында адгезиялық толтырғышты көтеру үшін грунтты жақсылап араластыру.

! Адгезиялық грунт колерленбейді және сумен **СҰЙЫЛТЫЛМАЙДЫ!** Құралдар жылы сумен және сабынмен тазартылады.

СҮРТУ



Орташа түкті (12 мм) полиакрил валик қолдану ұсынылады. Біркелкі қабатпен жағып, ағып кетуге, жиналып қалуға және бос орындарға жол бермеңіз. Құралды бетке қыспаңыз, материалды үнемдемеңіз. Рельефті беттер үшін губкамен тампондау немесе ұштары бөлінген жасанды талшықты қылқаламмен жағуға болады. Артық грунтты міндетті түрде алып тастаңыз, оның рельефтің терең жерлерінде жиналуына жол бермеңіз. Екі қабатпен жағылады, қабаттар арасындағы кептіру уақыты 6-8 сағат.

Адгезиялық толтырғыштардың болуына байланысты ауа немесе ауасыз бүріккішпен жағу ұсынылмайды.

ҰСЫНЫСТАР

Бояу алдында грунт қабаттары нысанның температуралық жағдайларын ескере отырып толық кебуі тиіс. Екінші қабатты жаққаннан кейін, грунттың бекінуі үшін кемінде 24 сағат кептіру қажет.

-  **Қабатаралық кептіру: 6-8 сағат**
Толық кебу уақыты: 24 сағат.