

Таза әрлеу алдында қабырғаларды дайындауға арналған кәсіби грунт. Ақауларды сапалы анықтауға мүмкіндік береді, кейінгі бояу қабаттарының сіңіргіштігін теңестіреді, дақтардың, жолақтардың және іздердің пайда болуын азайтады. Қабырғаның жеткіліксіз дайындалған учаскелерін анықтауға көмектеседі және соңғы бояу алдында бақылау және дайындау қабаты ретінде қолданылады. Ішкі жұмыстарға арналған: бетон, жеңіл бетон, сылақ, кірпіш және ағаш беттерге жарамды.

БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

Дайындау деңгейі: Q3-Q4. Қалыңдығы шамамен 0,5 мм болатын әрлеу шпаклевкасымен тұтас жұқа қабатты шпаклевкалау қажет.

- + Негіз таза, құрғақ және берік болуы тиіс. Ойықтар, тегістеу құралының іздері, жыртылулар, құрал іздері, төмпешіктер мен көлеңкелер болмауы керек.
- + Сыланған немесе ұнтақталатын беттерге Грунт Праймер жағыңыз. 24-48 сағат кептіру қажет.

ҚҰРАМДЫ ДАЙЫНДАУ

Соңғы жабынның түсіне сәйкес пигментпен реңктеледі.

Қанық түстермен бояу кезінде қосымша қабат ретінде қолданылып, түстің тығыздығы мен біркелкілігін қамтамасыз етеді. Сумен сұйылтуға болады. Егер бет қатты сіңіретін болса, 10-20% сұйылту ұсынылады.

- ❗ **Сұйылтылған материал сақталмайды.**
Құралдар жылы су және сабынмен тазаланады.

СҮРТУ



Қылшық ұзындығы 12 мм орташа полиакрил валик қолдану ұсынылады. Біркелкі қабатпен жағыңыз, ағуларға, жиналуларға және өткізіп алған жерлерге жол бермеңіз. Құралды бетке қысып сығып қолданбаңыз, материалды үнемдемеңіз. Ақауларды тексермес бұрын 8-12 сағат кептіру керек. Қара немесе қанық түсті негіздерді ашық түстерге қайта бояғанда, Грунт-бояуды орташа сұр түске реңктеп, сұйылтпай бір қабат жағыңыз. Содан кейін негізгі бояуды қолданыңыз.

ҰСЫНЫСТАР

Бояу алдында грунт қабаты объектінің температуралық жағдайларын ескере отырып толық кебуі тиіс. Грунт-бояуды кемінде 24 сағат кептіру керек.

 **Толық кебу – 24 сағат.**