

Yakuniy bo'yashdan oldin devorlarni tayyorlash uchun professional grunt. Nuqsonlarni sifatli aniqlash imkonini beradi, keyingi bo'yoq qatlamlarining shimuvchanligini tenglashtiradi, dog'lar, chiziqlar va notekis o'tishlarni kamaytiradi. Devorning yetarli darajada tayyorlanmagan joylarini aniqlashga yordam beradi va yakuniy bo'yoqdan oldin nazorat hamda tayyorlov qatlami sifatida qo'llaniladi. Ichki xonalarda beton, yengil beton, suvoq, g'isht va yog'och yuzalar uchun mos.

SIRTNİ TAYYORLASH

Tayyorlash darajasi: Q3-Q4. Qalinligi taxminan 0,5 mm bo'lgan yakuniy shpaklyovka bilan uzluksiz yupqa qatlamli shpaklyovka talab etiladi.

- + Asos toza, quruq va mustahkam bo'lishi kerak. Chuqurchalar, silliqlash asbobi izlari, tirnalishlar, asbob izlari, bo'rtmalar va soyalar bo'lmasligi kerak.
- + Suvoqlangan yoki changlanadigan yuzalarga Grunt Praymer surting. 24-48 soat qurishini kuting.

TARKIBNI TAYYORLASH

Yakuniy qoplama rangiga mos pigment bilan ranglanadi.

To'yingan ranglarda bo'yashda qo'shimcha qatlam sifatida qo'llanib, rangning zichligi va bir xilligini ta'minlaydi. Suv bilan suyultirish mumkin. Agar yuzasi kuchli shimsa, 10-20% gacha suyultiring.

- ! **Suyultirilgan material saqlanmaydi.**
Asboblari iliq suv va sovun bilan tozalanadi.

SURTISH



Tuk uzunligi 12 mm bo'lgan o'rtacha tukli poliakril valikdan foydalanish tavsiya etiladi. Bir tekis qatlam bilan surting, oqib ketishlar, yig'ilishlar va o'tkazib yuborilgan joylarga yo'l qo'ymang. Asbobni yuzaga siqib ishlatmang, materialni tejmag. Nuqsonlarni tekshirishdan oldin 8-12 soat qurishini kuting. To'q yoki yorqin asoslarni och ranglarga qayta bo'yashda, Grunt-bo'yoqni o'rtacha kul rangga ranglab, suyultirmasdan bir qatlam surting. Shundan so'ng asosiy bo'yoq qo'llanadi.

TAVSIYALAR

Bo'yashdan oldin grunt qatlami obyektning harorat sharoitlarini hisobga olgan holda to'liq qurishi kerak. Grunt-bo'yoqni kamida 24 soat quritib qo'ying.

 **To'liq qurish – 24 soat.**