

Tez quriydigan, suv asosidagi adgezion akril grunt.

Oldin bo'yalgan yuzalarni, yog'och, g'isht, beton va sement asoslarini, gipsokarton, MDF, DSP, DVP yuzalarini tayyorlashda, shuningdek bo'yash uchun mo'ljallangan devor qog'ozlarini gruntlashda qo'llaniladi. Karnizlar, moldinglar, mebel fasadlari va duradgorlik buyumlarini tayyorlashda ajralmas hisoblanadi. Bo'yash ishlari oldidan nafaqat ichki, balki tashqi joylarda ham qo'llash mumkin.

SIRTNİ TAYYORLASH

Asos toza, quruq va mustahkam bo'lishi kerak. To'kilayotgan va qatlamlari ajralib chiqayotgan eski qoplamalarni olib tashlash, ajralgan joylarni tozalash zarur.

- + Qo'llashdan oldin past aylanish tezligida mikser bilan aralashtiring.
- + Kuchli shimuvchi, bo'sh, changlanadigan va shpaklyovka qilingan yuzalarni Grunt Primer yordamida singdirib oling.
- + Agar dog'lar mavjud bo'lsa – gruntни lokal tarzda surting, to'liq qurigandan so'ng qayta surting.
- + Oz miqdordagi pigment bilan rang berishga ruxsat etiladi.

! Asboblari iliq suv va sovun bilan tozalanadi.

SURTISH



O'rtacha tuk uzunligi 8-12 mm bo'lgan poliakril yoki velur valikdan foydalanish tavsiya etiladi. Bir tekis qatlam bilan surting, oqib tushishlar, qalin qatlamlar va o'tkazib yuborilgan joylarga yo'l qo'ymang. Asbobni yuzaga bosib siqmang, materialni tejab ishlatmang.

Moldinglar, karnizlar, poliuretanli ganch elementlar, plintuslar, ramkalar va buyumlarga gruntни havo purkagich (kraskopult) yordamida surtishga ruxsat etiladi. Qo'llashdan oldin gruntни yaxshilab aralashtiring, metall elakdan o'tkazib, 5% suv bilan suyultiring. Tavsiya etilgan soplo o'lchami 1.4-1.8 mm. Tarkibida adgezion qo'shimchalar mavjudligi sababli, havosiz purkash usuli bilan qo'llash tavsiya etilmaydi.

Reliefli yuzalar uchun gubka bilan tamponlash yoki sun'iy tolali uchlari ajratilgan cho'tka yordamida surtish mumkin. Grunt ortiqcha miqdorda yig'ilib qolmasligi uchun, ayniqsa relieflarning chuqur joylarida, ortiqcha gruntni albatta olib tashlash kerak.

TAVSIYALAR

Bo'yashdan oldin grunt qatlami obyektning harorat sharoitlarini hisobga olgan holda to'liq qurishi kerak. Gruntni kamida 24 soat quritib qoldiring. Mukammal bo'yash natijasiga erishish uchun Qoplovchi gruntни ishlatiladigan interyer bo'yog'i rangiga yaqin tusga kolerovka qiling.



Qatlamlar orasidagi qurish vaqti: 6-8 soat

To'liq qurish vaqti: 24 soat