

Boʻr chiqaruvchi va gʻovak yuzalar uchun moʻljallangan shaffof singdiruvchi grunt: shpaklyovka, suvoq, beton, gips, gʻisht, toza / boʻsh yogʻoch yuzalar. Umumiy qurilish va boʻyash tayyorlov jarayonining majburiy bosqichi hisoblanadi. Quriganidan soʻng yuqori mustahkamlovchi xususiyatga ega shaffof plyonka hosil qiladi. Boʻyoq sarfini kamaytiradi va kelajakdagi qoplamaning mustahkamligini taʼminlaydi.

SIRTNİ TAYYORLASH

Tayyorlash darajasi: Q3

Asos toza, quruq va mustahkam boʻlishi kerak. Toʻkilayotgan va ajralayotgan eski qoplamalarni olib tashlang, ajralgan joylarni tozalang. Chuqurchalar, silliqlash asbobidan qolgan tirnalishlar, yirtilishlar, asbob izlari, boʻrtmalar va soyalar boʻlishiga yoʻl qoʻyilmaydi.

- ❗ **Qoʻllashdan oldin chayqatish kerak!**
Grunt Praymer 5-15% nisbatda suv bilan suyultirilishi mumkin.
- ❗ **Suyultirilgan material saqlanmaydi, bir ish jarayonida ishlatib yuborish kerak. Asboblari iliq sovunli suv bilan tozalanadi.**

TAVSIYALAR

Boʻyashdan oldin grunt qatlami obyektidagi harorat sharoitlarini hisobga olgan holda toʻliq qurishi kerak. Grunt kamida 24 soat quritish uchun qoldiring.

- ❗ **Nam grunt ustiga boʻyoq surtilsa, boʻyoq qatlamida krakelyur (yoriqlanish) paydo boʻlishi mumkin. Grunt qatlami surtilganidan keyin 5 kundan kechiktirmay boʻyash ishlarini boshlash tavsiya etiladi. Aks holda yuzada yangi qurilish changi va kir toʻplanishi mumkin.**

SURTISH

O'rtacha tuk uzunligi 10 mm bo'lgan poliakril yoki velur valikdan foydalanish tavsiya etiladi. Bir tekis qatlam qilib surting, oqib ketishlar, qalinlashishlar va o'tkazib yuborilgan joylarga yo'l qo'ymang. Asbobni yuzaga siqmang, materialni tejming. Suyultirib bo'yoq purkagich bilan qo'llash ham mumkin. Tavsiya etilgan soplo o'lchami: 1.3-1.5 mm

G'isht, gips va yog'ochni ishlov berishda maklovitsa cho'tkasi bilan, gruntni aylana harakatlar bilan ishqalab surting. Muammoli va juda ko'p shimuvchi yuzalar bilan ishlaganda Grunt Praymerni ikki qatlamda, "nam ustiga nam" usulida surtish tavsiya etiladi. Gipsli dekorativ bezaklarni tayyorlash uchun Grunt Praymerni 50% suv bilan suyultirib, ikki qatlamda surtish kerak.



Qatlamlar orasida qurish vaqti: 6-8 soat

To'liq qurish: 24-48 soat