

Nam xonalar uchun pollar va devorlarni tayyorlashga mo'ljallangan, adgeziya qo'shilmasi bilan izolyatsion grunt. Uch komponentdan iborat. O'tkazmaydigan, barqaror gidrofob qatlam hosil qiladi, yoriqlar va notekis joylarni to'ldiradi, namlikning kirishini bloklaydi. Asosni va keyingi dekorativ qatlamlarni mustahkam bog'laydi.

POLLARNI TAYYORLASH

Mikrosement yoki mikrobeto'n qoplanadigan pollarning holatini baholang, yoriqlar, notekis joylar, qatlamlarning ajralishi va boshqa nuqsonlarni tekshiring.

- + Pollarning deformatsiyasini va asosning mustahkamligini tekshiring. Agar tuz qoldirlari (visoly) mavjud bo'lsa, ularni olib tashlang. Yoriqlarni tuzatish uchun kvarts qumi bilan poliuretan yoki epoksi komponentiga asoslangan maxsus ta'mirlash aralashmalaridan foydalaning. Aralashmaning to'liq qurishini ko'rsatmalarga muvofiq kuting.
- + Yuzani kir, chang, material qoldirlari va aralashmalardan tozalang. Adgeziya yaxshilanishi va mustahkamlovchi impregnatsiyalarning chuqurroq singishi uchun R40-80 abrazividan foydalaning. Plastifikator qo'shilgan M200 yoki undan yuqori sement-qum aralashmasini qo'llash tavsiya etiladi. Asosning mustahkamligini oshirish va yoriqlarga chidamliligini kuchaytirish uchun tola yoki payvandlangan to'r ishlatish ham tavsiya etiladi.

SURTISH

POLLARGA GRUNTNI QO'LLASH



A komponentiga B komponentining barcha hajmini qo'shing, diqqat bilan va sekin aralashtiring. Tayyor aralashmaga C komponentining barcha hajmini qo'shing va yana yaxshi aralashtiring. Ish davomida adgeziya qo'shilmasining cho'kmasligi uchun aralashmaga qayta murojaat qilib aralashtiring.

Aralashma rolik bilan bir tekisda surtiladi. Kichik maydonda aralashmani polga quyding va spatula bilan yoyishingiz mumkin.

VANNA XONASI VA NAM HUDUDLARDAGI DEVORLARNI TAYYORLASH

- + Gips asosidagi qoplamalardan foydalanmang.
- + Sement gidroizolyatsiyasini qo'llang: birinchi qatlam – bazaviy (kontakt), ikkinchi qatlam – mustahkamlangan (tor yoki bazalt tolasi qo'shilishi mumkin).
- + Burchaklar va pol bilan devor uchrashadigan joylar, shuningdek sanitariya chiqish joylarini gidroizolyatsion membrana bilan yaxshi izolyatsiya qiling. Uchinchi, yakuniy qatlamni qo'llang, 36 soatdan keyin silliqlang va mustahkamlovchi grunt bilan qoplang.

SURTISH

VANNA VA NAM HUDUDLARDAGI DEVORLARGA GRUNTNI SURISH



A komponentiga B komponentining barcha hajmini qo'shing, diqqat bilan va sekin aralashtiring. C komponentini ishlatmang. Rolik yordamida devorga suring, burchaklar va uchrashgan joylarga alohida e'tibor bering.

DIQQAT

Tayyorlangan aralashma bilan ishlash qulay vaqti – 40-60 daqiqa. Yarim soatlik ish davrida yetarli miqdorda material aralashtiring. A va B komponentlari birlashtirilgandan so'ng polimerizatsiya kimyoviy reaksiyasi sodir bo'ladi, issiqlik chiqarish va o'z-o'zini isitish bilan birga. Qoplama qalinligi va yuzasi tufayli material soviy oladi.

! Aralashmani idishda qotirishga qoldirmang, aks holda termoreaksiya ortiqcha bo'lishi mumkin.

⌚ Oraliq qurish: 18-24 soat
To'liq polimerizatsiya: 21 kun