

ТҮСТҮҮ НЕГИЗ ҮЧҮН ДЕКОРАТИВДИК БОЁК

mka.paint

Замша, Вердон, декоративдик штукатуркалар жана декоративдик эффектүү боёктор, Жемчуг материалдары, Микроцемент жана Микробетон үчүн түстүү негизди түзүүгө арналган боёк. Эмеректин артындагы техникалык боёо үчүн колдонулушу мүмкүн. Декоративдик катмарды грунтталган негиз менен байланыштыруучу ролду аткарат.

БЕТТИ ДАЯРДОО

Даярдоо деңгээли: тандалган декоративдик каптамага ылайык келет.

- + Штукатуркаланган, борпоң (мелдешкен) же сиңирүүчү беттерге Грунт Праймер сүйкөңүз. Гипстен жасалган лепнина элементтерин даярдоо үчүн Грунт Праймерди 50% суу менен суюлтуңуз жана эки катмар менен сүйкөңүз.
- + Боёого даярдалган эшиктерге, карниздерге, молдингдерге, плитустарга, ПВХдан жасалган лепнина элементтерине, ошондой эле мурда боёлгон дубалдарга Грунт Кроющий колдонуңуз.
- + Тактар бар болсо – боёкту жергиликтүү түрдө сүйкөп, толук кургагандан кийин жалпы боёого өтүңүз.
- + Боёодон мурун грунт катмары объекттин температуралык шарттарын эске алуу менен толук кургашы керек. Грунтту кеминде 24 саатка калтырыңыз.

! Боёкту нымдуу грунтко сүйкөгөндө боёк катмарында кракелюр (жарака) пайда болушу мүмкүн.

- + Желдетүү торлорун, металл люктарды, пластик элементтерди боёо үчүн Грунт Адгезивди эки катмар менен сүйкөп, андан кийин боёк колдонуңуз.
- + Жарым тунук жабуу касиетине ээ каптамалар үчүн (Замша, Вердон, Сити, Шелк, Органза, Софтволл) боёкту эки катмар менен сүйкөө зарыл. Башка бардык учурларда бир катмар менен сүйкөө мүмкүн.

**! Суюлтулган материал сакталбайт.
Куралдар жылуу суу жана самын менен тазаланат.**

КУРАМДЫ ДАЯРДОО

- ❗ **Материал тиксотропдук – тынч абалда коюуланып, илешкектүүлүгү жогорулашы мүмкүн. Суюлтуудан мурун материалды кол менен, төмөн айлануудагы миксер менен аралаштырыңыз же шейкерге салыңыз – бул материалдын баштапкы консистенциясын калыбына келтирет. Боёк колдонууга ыңгайлуу коюулукта жана кошумча суюлтууну талап кылбайт. Устаттын каалоосу боюнча акрилдик суюлткуч Кондиционерди колдонууга болот, бирок 7%дан ашпоого тийиш.**

Эгер аралаштыруу учурунда курамында кошулмалар байкалса же материал үч айдан мурда чыгарылган болсо, аны алдын ала фильтр-воронка (нейлон, капрон) аркылуу өткөрүү сунушталат.

Бир түстөгү колерленген боёкту чакан көлөмдө (1л, 5л) бир идиште аралаштырыңыз. Түстү катмар толук кургагандан кийин баалаңыз. Сквознякты болтурбоо жана нымдуулукту сактоо үчүн эшиктерди жана терезелерди жабыңыз – бул боёк катмарынын жай жана бир калыпта кургашына шарт түзөт.

СҮЙКӨӨ

ВАЛИК МЕНЕН СҮЙКӨӨ



Шыптын сызыгын так чыгарыш үчүн жумшак желим катмары бар күрүч кагазынан жасалган скотч колдонуңуз.

КАДАМ 1

Биринчи катмарда скотчтун жээги боюнча шыпка арналган боёкту сүйкөңүз – ал мүмкүн болгон агып кетүүлөрдү изоляциялайт жана дубалдар боёлгондон кийин чек ара идеалдуу тегиз болот.

КАДАМ 2

Алгач бурчтарды жана кошулган контурларды кылдат боёңуз. Серпилгич жана бөлүнгөн кылчыгы бар атайын щетканы колдонуңуз. Шып багеттеринин бойлой, бурчтарда жана плитустардын жанында туурасы 5-7 см болгон тилкелерди боёңуз. Сунушталган шайман: орточо түктүү (8-10 мм) микрофибра же титекс валик.

КАДАМ 3

Шыптан полго чейин токтобостон үзгүлтүксүз тилкелер менен прокаттаңыз. Ар бир кийинки тилке мурункусунун үстүнө 3-4 см кириши керек. Боёкту бир калыпта бөлүштүрүп, өтө калың катмар түзбөөгө аракет кылыңыз. Бир бурчтан экинчисине чейин акырын жылып, дубал толук боёлмойунча токтобоңуз.

! Валик ар дайым боёк менен толтурулган болушу керек. Курамды үнөмдөбөңүз, кургак шайман менен прокаттабаңыз, бетке кыспаңыз. Телескопиялык тутканы колдонуңуз.

Сарптоо: 1 катмарга 1л – 10-12 м².

Катмар аралык кургатуу: 6-8 саат.

Толук кургашы: 24-48 саат.

КРАСКОПУЛЬТ МЕНЕН СҮЙКӨӨ



АБА МЕНЕН СҮЙКӨӨ / HVLP		Аппарат: Wagner W 690 kit	
Продукт температурасы:	20°C	Аба агымынын көлөмү:	max
Мылтыктын түрү жана аталышы:	i-Spray	Материалдын саны:	3-6
Шлангдын узундугу:	3.5 м	Суюлтуу:	0%
Сүрөттүн ылдамдыгы:	15 м ² 6 мүн үчүн	Сопло диаметри:	1.6 мм
Өндүрүмдүүлүгү:	++	Беттин сапаты:	++

Ишти баштоодон мурун материалды жакшылап аралаштырыңыз, Кондиционер менен 5-10% суюлтуңуз – бул чачыратуунун өндүрүмдүүлүгүн жогорулатат. Берүүнү максималга жакын кылып тууралап, сыноо участкакто жөндөңүз. Аппаратты беттен 20-30 см аралыкта кармаңыз – бул чачырандысыз бир калыпта жабууну камсыздайт. Жабдууну бир деңгээлде кармап, бир калыпта кыймылдаңыз. Ар бир өтмөк мурункусун 30-50% жаап турушу керек.

АБАСЫЗ СҮЙКӨӨ / AIRLESS

Аппарат: Wagner ProSpray 3.21

Продукт температурасы:	20°C	Белгиленген басым:	70 bar
Мылтыктын түрү жана аталышы:	Vector Pro	Жумушчу басым:	60 bar
Инжектордун түрү жана өлчөмү:	HEA	Насостун түрү:	2.1 l/min
Инжектордун өлчөмү:	515	Шлангдын узундугу:	15 м
Соруу системасы:	Hopper / Узундук	Шлангдын диаметри:	1/4"
Мылтык чыпкасы:	Yellow / Түстөр	Суюлтуу:	0%
Жогорку басым чыпкасы:	60 mesh	Катмар калыңдыгы:	200 мкр
Өндүрүмдүүлүгү:	++	Беттин сапаты:	++

Түстүү негизди түзүүдө абасыз сүйкөө максатка ылайык эмес, бирок жол берилет (м²ге боёктун сарпталышы көбөйгөндүгүнө байланыштуу). Сунушталган суюлтуу: база Анын ачык түстөрү үчүн – 5-10%, база Снин караңгы жана ачык түстөрү үчүн – 0-5%. Суюлтууну минималдуу пропорциядан баштап, сыноо сүйкөө менен аткарыңыз. Бетке чейинки аралык 20-30 см болушу керек. Краскопультту боёлуп жаткан бетке 90° бурчта кармаңыз – тилкелердин пайда болушун алдын алуу үчүн. Кыймылды жылмакай жана туруктуу жасаңыз, токтоп калуудан сак болуңуз, болбосо тамчылар жана агындылар пайда болушу мүмкүн. Ар бир жаңы өтмөк мурункусунун үстүнө 30-50% кириши керек. Краскопульт квадраттар боюнча оңдон солго же солдон оңго жылдырылат.

! Катмарды ашыкча «куюп» жибербеңиз, чачыратуу калыңдыгын жана боёктун сарпталышын көзөмөлдөңүз.

КАМ КӨРҮҮ ЖАНА ПАЙДАЛАНУУ

Малярдык скотчту колдонууга чейинки минималдуу кургатуу жана полимеризация убактысы – 72 саат. Реставрацияны катмар сүйкөлгөн ошол эле шайман менен аткарыңыз. Толук полимеризация убактысы – 21 күн. Жалгыз гана кургак тазалоого жол берилет.