

Tashqi ishlar va bino fasadlarini bo'yash uchun mo'ljallangan atmosfera ta'siriga chidamli bo'yoq. Vaqt o'tishi bilan rangini yo'qotmaydi, oqarib ketmaydi va sarg'aymaydi. Kuchli atmosfera ta'sirlariga chidamli bo'lib, shu bilan birga bug' o'tkazuvchan va nafas oluvchi xususiyatga ega.

SIRTNİ TAYYORLASH

- + Iflosliklarni, mox va o'simliklarni olib tashlang, tuz chiqishlarini tozalang.
- + Kamida bir qishdan o'tgan fasadlarni yuqori bosimli yuvish moslamasi bilan yuving. Fasad asosiga zarar yetkazmaslik uchun bosim 60 bar dan oshmasligi kerak. Yuvilgandan so'ng fasadni kamida 7 kun quriting.
- + Qatlam ko'chgan, shikastlangan va qobiq bo'layotgan joylarni tozalang. Yoriqlarni kengaytirib, germetik bilan to'ldiring, shisha tolali lenta yordamida shpaklyovka qiling. Ta'mirlangan joylarni tekislang va gruntlang.
- + Singdiruvchi antiseptik fasad grundi surting.
- + Deraza romlari, tokchalar, deraza ilgaklari va boshqa metall qismlarni yopib qo'ying. Eshik va deraza qutilarini himoya lentasi bilan yopishtiring. Deraza romlari va eshik-deraza qutilari faqat fasadni bo'yash tugagandan keyin bo'yaladi.
- + Eski bo'yoq qatlamini mustahkamlash uchun Qoplovchi gruntdan foydalaning.
- + Kichik ventilyatsiya panjaralari, metall люклар va plastik elementlarni bo'yash uchun Adgeziv gruntni ikki qatlamda surting, so'ng bo'yoqni qo'llang.

! Suyultirilgan material saqlanmaydi.
Qoplamaning bir tekisligi ikkinchi qatlamdan keyin baholanadi.
Asboblari iliq sovunli suv bilan tozalanadi.

MATERIALLARNI TAYYORLASH

! Material tiksotrop xususiyatga ega – tinch holatda quyuqlashishi va yopishqoqligi ortishi mumkin. Suyultirishdan oldin uni qo'lda, past aylanishda mikser bilan aralashtiring yoki sheykerga qo'yib, materialning konsistensiyasini tiklang. Qovushqoqligini baholang va shundan keyingina suyultirishga o'ting. Akril suyultiruvchi Konditsionerdan foydalaning, lekin 10% dan ko'p emas.

Bir xil rangga kolerlangan bo'yoqni kichik hajmlarda (1L, 5L) bitta idishda aralashtiring. Rangni ikkinchi qatlam to'liq qurigandan keyin baholang. Agar aralashtirish vaqtida tarkibda zarrachalar uchrasa yoki material uch oydan oldin ishlab chiqarilgan bo'lsa, uni oldindan filtr-voronka (neylon, kapron) orqali o'tkazish tavsiya etiladi.

Fasad ishlari faqat qulay ob-havo sharoitida bajariladi. Ishlash va qurish uchun optimal harorat (tungi haroratni ham hisobga olgan holda): +10 dan +25°C gacha. Havoning maksimal ruxsat etilgan namligi – 75%.

SURTISH

VALIK BILAN SURTISH



Tavsiya etilgan optimal asbob: mikmex yoki sinteks valigi, tuk uzunligi 18 mm.

1-QADAM

Bo'yoqni bir tekis taqsimlang, juda qalin qatlam hosil qilmaslikka harakat qiling. Bo'yash ishlarini devorning yuqori qismidan yoki binoning yuqori qismidan boshlang. Bo'yoqni taxminan 60×100 sm o'lchamdagi tasmalarda surting. Bo'yoqni yaxshiroq taqsimlash uchun tasmalarning kesishgan holda (xochsimon) surtilishi tavsiya etiladi.



Valik doimo bo'yoq bilan to'yingan bo'lishi muhim. Materialni tejamalik, quruq valik bilan ishlamalik kerak.

2-QADAM

Ulanish va chegaralar ko'rinib qolmasligi uchun butun devor to'liq bo'yab tugatilmaguncha ishni to'xtatmang. Agar fasad maydoni bir martada bo'yash uchun juda katta bo'lsa, ishni tabiiy uzilish joyida (devor burchagi, suv oqizgich, me'moriy element) to'xtating. Bu joydagi tutashuv kamroq seziladi.

Sarflanish: 1L – 10-12 m² (1 qatlam).

Och va o'rta ranglar uchun – 2 qatlam.

To'q va yorqin ranglar uchun – 3 qatlam.

Qatlamlar orasida qurish: 6-8 soat.

To'liq qurish: 24-48 soat.

PARVARISH VA FOYDALANISH

+10 dan +25°C gacha haroratda va yog'ingarchilik bo'lmagan sharoitda qurish vaqti: 72 soat. To'liq polimerlanish vaqti – 21 kun.