

Грунт с минеральным наполнителем для улучшения адгезии и сцепления тяжелых декоративных покрытий с поверхностью. Укрепляет и придает прочность, удерживает многослойные штукатурки. Используется в качестве подложки под покрытия Фейкстоун, Травертин, Полимерный бетон, Сан Пьер, Альчидо.

## ПОДГОТОВКА

Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Уровень подготовки соотносится с типом декоративного покрытия.

- + Нанести Грунт Праймер на оштукатуренные, мелящие или впитывающие поверхности.
- + Для дверей под покраску, плинтусов, мебельных фасадов, а также ранее окрашенных стен первым слоем использовать Грунт Кроющий.
- + Кварц Грунт выступает в том числе в качестве цветовой подложки, поэтому колеруется в оттенок, близкий к цвету финишного покрытия. Точная колеровка не является необходимой и не представляется возможной. Не рекомендуется также добавлять слишком много пигмента – Грунт разжижается и теряет часть своих укрепляющих свойств.

**!** Инструменты очищаются теплой водой с мылом.

## НАНЕСЕНИЕ



Рекомендуется использовать полиакриловый валик со средним ворсом 12-16 мм. Наносить равномерным слоем, не допускать подтеков, наплывов и пропусков. Не выжимать инструмент о поверхность, не экономить состав.

Допускается нанесение хоппером. Перед применением Грунт хорошо вымешать, подняв осадок из адгезионных наполнителей, разбавить водой на 5-7%. Рекомендованный размер сопла от 1.6 мм. Нанесение безвоздушным способом или краскопультом для краски не рекомендуется.

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед покраской слой Кварц Грунта должен полностью высохнуть, с учетом температурных особенностей объекта. Оставить грунт для высыхания минимум на 24 часа.

 **Время полного высыхания – 24 часа.**