

# ЛАК МАТОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ

mka.paint

Декоративті жабындарды көзге көрінбейтін қорғауға арналған кәсіби лак. Жоғары бу өткізгіштікке ие, ластанудан және тозудан сенімді қорғаныс береді. Табиғи күңгірт көріністі сақтайды.

## ЕРЕКШЕ ҰСЫНЫСТАР

Таза әк негізіндегі гигроскопиялық жабындар үшін алдын ала сынақ міндетті. Қою және ашық түстерге жағар алдында сынамалық бояу жасау қажет.

- ! **Беріктігі төмен, борланатын немесе металл негіздерге жағуға болмайды. Тікелей және тұрақты су әсеріне ұшырайтын беттерге (душ кабиналары, бассейндер), сондай-ақ сыртқы жұмыстарға қолдану ұсынылмайды.**

## БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

Негіздің толық құрғап, беріктік жинағанына көз жеткізіңіз. Цемент және гипс негіздері үшін – кемінде 7 тәулік. **Грунттау:** лактың бірінші қабатын 10-15% су қосып сұйылтып жағыңыз.

- ! **Лакты ылғалды, беріктігі төмен немесе борланатын бетке жақпаңыз. Бұл қабаттың ажырауына әкеледі.**

## МАТЕРИАЛДЫ ДАЙЫНДАУ

Лакты 2-3 минут бойы мұқият араластырыңыз, түбіндегі тұнбаны көтеріңіз. Артық көбік түзілуіне жол бермеңіз. Дистилденген немесе таза ауыз сумен көлемнің 5-10%-ынан аспайтындай сұйылтуға болады. Мұқият араластырыңыз. Макловицадан басқа барлық жағу тәсілдері үшін ықтимал түйіршіктерді жою мақсатында лакты торлы сүзгі арқылы (80-100 мкм) сүзу ұсынылады.

## СҮРТУ

### ВАЛИКПЕН СҮРТУ



Тегіс фактуралар үшін велюр немесе қысқа түкті микрофибра немесе полиамид валик (8-12 мм). Тереңірек фактуралы сылақтар үшін макловица немесе арнайы фасадтық валик қолданыңыз.

#### 1-ҚАДАМ

Валикті кюветада біркелкі сулап, қырлы бөлігінде сығып, дымқыл, бірақ тамшыламайтын күйге жеткізіңіз.

#### 2-ҚАДАМ

Бетті лакпен айқаспалы қозғалыстармен жабыңыз.

#### 3-ҚАДАМ

Бірден, материал қоспай, ұзын қозғалыстармен қабатты бір бағытта жайып, алдын ала тегістеңіз.

#### 4-ҚАДАМ

Жеңіл, қысымсыз қозғалыстармен аймақты соңғы бағытта (әдетте жоғарыдан төмен) өңдеңіз. Бұл артық мөлшерді алып, қабықты тегістеп, біркелкі күңгірттік береді.

#### 5-ҚАДАМ

Келесі аймақты алдыңғысымен түйістіріп, ол әлі ылғал кезде жағыңыз. Соңғы жаймалауды екі аймақтың шекарасы арқылы бір қозғалыспен орындаңыз. Бетте біркелкі ылғал жылтыр болуы тиіс, жолақтар мен дақтарсыз.

### КРАСКОПУЛЬТПЕН СҮРТУ



Пневматикалық немесе ауа қысымсыз бүріккіш. Сопло: 1.4-1.8 мм.

Лакты таза ауыз сумен 5-10%-дан артық емес сұйылтыңыз.

Мұқият араластырыңыз. 30-40 см қашықтықтан жұқа қабаттармен, 50% жабу арқылы жағыңыз.



**МАҢЫЗДЫ:** Бүрку дағдыны талап етеді, әсіресе тік беттерде ағып кетуді болдырмау үшін.

## ҰСЫНЫСТАР

Қорытынды көріністі, шығынды және материалдың нақты фактурадағы мінез-құлқын бағалау үшін міндетті түрде кемінде 1 м<sup>2</sup> сынама жасаңыз. Бірінші қабатты терең рельефке жаққанда «дымқыл тас» контрастты әсері болуы мүмкін. Ол толық құрғағаннан кейін жоғалады.

Бетті шамды өткір бұрышпен бағыттап жарықтандырыңыз – бұл жіберілген жерлерді немесе біркелкі емес жағуды көрсетеді.

Толық «жабысудан ажырау» дәрежесін бетке саусақтың сыртын жеңіл тигізу арқылы анықтаңыз. Қабық саусаққа тартылмауы тиіс.