

ЛАК МАТОВЫЙ ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ

mka.paint

Профессиональный лак для невидимой защиты декоративных покрытий. Обладает высокой паропроницаемостью, обеспечивает надежную защиту от загрязнений и износа.

Сохраняет естественный матовый вид

ОСОБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Для гигроскопичных покрытий на основе чистых известковых красок обязателен предварительный тест. Перед нанесением на темные и яркие цвета необходимо сделать тестовый выкрас.

- ⚠ **Не наносить на непрочные, мелящиеся или металлические основания. Не рекомендуется для поверхностей, подверженных прямому и постоянному воздействию воды (душевые, бассейны), а также для наружных работ.**

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Убедитесь, что основание высохло и набрало прочность. Для цементных и гипсовых оснований – не менее 7 суток.

Грунтование: нанесите первый слой лака, разбавив его водой на 10-15%.

- ⚠ **Не наносите лак на влажное, непрочное или мелящееся основание. Это приведет к отслоению.**

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА

Тщательно перемешайте лак в течение 2-3 минут, поднимая со дна осадок. Не создавайте излишней пены. Допускается разбавление дистиллированной или чистой питьевой водой не более чем на 5-10% от объема.

Тщательно перемешайте. Для всех способов нанесения, кроме макловицы, рекомендуется процедить лак через сетчатый фильтр (80-100 мкм) для удаления возможных сгустков.

НАНЕСЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ

Велюровый или коротковорсовый валик из микрофибры или полиамида (8-12 мм) для ровных фактур. Для штукатурок с более глубоким рисунком фактуры используйте макловицу или специальный фасадный валик.

ШАГ 1

Равномерно пропитайте валик в кювете, отожмите на ребристой части до состояния влажный, но не стекающий.

ШАГ 2

Закройте поверхность лаком перекрестными движениями.

ШАГ 3

Немедленно, без добавления материала, длинными проходами раскатайте слой в одном направлении для предварительного выравнивания.

ШАГ 4


Легкими, без нажима, движениями пройдите по участку в финальном направлении, обычно сверху вниз. Это удалит излишки, выровняет пленку и обеспечит ровную матовость.

ШАГ 5

Наносите следующий участок встык с предыдущим, пока тот еще влажный. Финишную прокатку выполняйте одним движением через границу обоих участков для незаметного перехода. Поверхность должна иметь равномерный влажный блеск без отдельных полос или пятен.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКОПУЛЬТОМ

Пневматический или безвоздушный распылитель. Сопло: 1.4-1.8 мм. Разбавьте лак чистой питьевой водой не более чем на 5-10% от объема. Тщательно перемешайте. Наносите тонкими слоями с расстояния 30-40 см, делая перекрытие на 50%.

 **ВАЖНО:** распыление требует навыков, чтобы избежать потеков на вертикальных поверхностях.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Обязательно нанесите лак на небольшой образец, не менее 1 м², чтобы оценить итоговый вид, расход и поведение материала на конкретной фактуре.

При нанесении первого слоя на глубокий рельеф возможен контрастный эффект «мокрого камня». Он исчезнет после полного высыхания.

Освещайте поверхность под острым углом лампой – это покажет пропуски или неравномерность нанесения.

Полное высыхание на отлип определяется легким прикосновением тыльной стороны пальца к поверхности в незаметном месте. Пленка не должна тянуться за пальцем.