

# LAK MATOVIY BIR KOMPONENTLI

mka.paint

Dekorativ qoplamalarni ko'rinmas himoya qilish uchun professional lak. Yuqori bug' o'tkazuvchanlikka ega, ifloslanish va yeyilishga qarshi ishonchli himoya ta'minlaydi. Tabiiy mat ko'rinishni saqlaydi.

## MAXSUS TAVSIYALAR

Sof ohak asosidagi gigroskopik qoplamalar uchun oldindan sinov majburiy. To'q va yorqin ranglarga qo'llashdan oldin sinov bo'yash amalga oshirilishi kerak.

- ! **Mustahkam bo'lmagan, changlanadigan yoki metall asoslarda qo'llamang. To'g'ridan-to'g'ri va doimiy suv ta'siriga uchraydigan yuzalar (dush xonalari, basseynlar), shuningdek tashqi ishlar uchun tavsiya etilmaydi.**

## YUZANI TAYYORLASH

Asos qurigan va mustahkamlikka ega bo'lganiga ishonch hosil qiling. Sement va gips asoslari uchun – kamida 7 sutka.

**Gruntlash:** lakning birinchi qatlamini 10-15% suv bilan suyultirib surting.

- ! **Lakni nam, mustahkam bo'lmagan yoki changlanadigan asosga qo'llamang. Bu qatlamning ajralib ketishiga olib keladi.**

## MATERIALNI TAYYORLASH

Lakni 2-3 daqiqa davomida yaxshilab aralashtiring, pastdagi cho'kmani ko'taring. Ortiqcha ko'pik hosil qilmang. Distillangan yoki toza ichimlik suvi bilan hajmning 5-10% dan ortiq bo'lmagan miqdorda suyultirishga ruxsat etiladi. Yaxshilab aralashtiring. Maklovitsadan tashqari barcha qo'llash usullari uchun lakni to'rli filtr (80-100 mkm) orqali o'tkazish tavsiya etiladi, bu ehtimoliy quyqalarni olib tashlaydi.

**SURTISH****VALIK BILAN QO'LLASH**

Tekis fakturalar uchun velur yoki qisqa tukli mikrofibra yoki poliamid valik (8-12 mm). Chuqurroq fakturali suvoqlar uchun maklovitsa yoki maxsus fasad valigidan foydalaning.

**1-QADAM**

Valikni kyueda bir tekis namlang, qirrali qismida siqib, nam, lekin tomchilamaydigan holatga keltiring.

**2-QADAM**

Yuzani lak bilan kesishuvchi harakatlar orqali yoping.

**3-QADAM**

Darhol, material qo'shmasdan, uzun harakatlar bilan qatlamni bir yo'nalishda yoyib, dastlabki tekislashni bajaring.

**4-QADAM**

Yengil, bosimsiz harakatlar bilan uchastkani yakuniy yo'nalishda (odatda yuqoridan pastga) tekislang. Bu ortiqchani olib tashlaydi, plyonkani tekislaydi va bir xil mat effekt beradi.

**5-QADAM**

Keyingi uchastkani oldingisiga tutashtirib, u hali nam bo'lganida surting. Yakuniy yoyishni ikkala uchastka chegarasi orqali bir harakat bilan bajaring – bu sezilmaydigan o'tishni ta'minlaydi. Yuzada bir xil nam yaltirash bo'lishi kerak, alohida chiziqlar yoki dog'larsiz.

**PURKAGICH BILAN QO'LLASH**

Pnevmatik yoki havosiz purkagich. Soplo: 1.4-1.8 mm.

Lakni toza ichimlik suvi bilan 5-10% dan ortiq bo'lmagan miqdorda suyultiring. Yaxshilab aralashtiring. 30-40 sm masofadan yupqa qatlamlarda, 50% qoplash bilan surting.

**!** **MUHIM:** Purkash ko'nikmalarni talab qiladi, ayniqsa vertikal yuzalarda oqib ketishni oldini olish uchun.

**TAVSIYALAR**

Natijaviy ko‘rinish, sarf va materialning aniq fakturada o‘zini tutishini baholash uchun kamida 1 m<sup>2</sup> hajmda sinov namunasi tayyorlang. Chuqur relyefga birinchi qatlamni surishda “nam tosh” kontrast effekti paydo bo‘lishi mumkin. U to‘liq qurigandan keyin yo‘qoladi.

Yuzani chiroq bilan o‘tkir burchak ostida yoritib tekshiring – bu o‘tkazib yuborilgan joylar yoki notekis surtilishni ko‘rsatadi.

“To‘liq qurish (yopishmaslik)” darajasi barmoqning orqa tomoni bilan sezilmaydigan joyda yengil tegizish orqali aniqlanadi. Plyonka barmoqqa yopishmasligi kerak.