

Дайын полимер пастасы, мрамор толтуруучу менен,
классикалык венеция техникасында колдонулат.

Бет жылтырдан айналайындайга чейин жылтыратылат.

БЕТТИ ДАЯРДОО

Негиз Q3-Q4 талаптарына ылайык даяр болушу керек, анткени каптама жука.

СҮЙКӨӨ



Классикалык сүйкөө үч тегиз катмар + кургак катмарга келма менен жеңил жылтыратууну камтыйт.

КАДАМ 1

Жалпы боёо даярдыгын жасап, дубалдарды Грунт Праймер менен грунттоо.

КАДАМ 2

Түстүү негизди сүйкөңүз: бир катмар Декоративдик Бояу, келечектеги каптаманын түсүнө колерленген.

КАДАМ 3

Лючидо жумушка даяр, материал керектүү түскө колерленген.
Сууга суюлтууга болбойт.

КАДАМ 4

Биринчи жука базалык катмарды келма менен сүйкөңүз. Бул кийинки катмарлар үчүн бекем негиз түзүп, негиздеги кичинекей тешиктерди жабат.
Кепүү убактысы: 6-8 саат.

КАДАМ 5

Экинчи катмарда каптама узор түзүлөт. Мастер материалды кыска кыймылдар менен хаотикалык жана ар кандай багытта сүйкөйт.
Экинчи катмар декоративдик штукатурканын тереңдигин жана табигый көрүнүшүн аныктайт, табигый ташты эске салат. Кепүү убактысы: 6-8 саат.

КАДАМ 6

Акыркы катмар Лючидо эң жука сызыктар менен сүйкөлөт. Сдир техникасында иштөө маанилүү, бетинде минималдуу материал калат – бул ачыктык жана тереңдик эффекттин берет. Курал таза болушу керек, ашыкча материалсыз. Толук кепүү убактысы: 24 саат.

КАДАМ 7

Венециялык штукатуркага өзгөчө жылтыр берүү үчүн бет келма менен бурчта жылтыратылат. Басым күчү акырындап көбөйөт, материал жарыкты жакшыраак чагылдырат.

КОРГОО

Лак же Воск менен коргоо талап кылынат. Воск артыкчылык катары тандалат, анткени аны жылтыратуу оңой жана декоративдик эффектти күчөтөт. Жумшак полирдөөчү диск (мат, микрофибра, теринин үстү) менен жеңил басым жана төмөн ылдамдыкта полирдөө сунушталат. Воскты ашыкча ысытпоо үчүн жай, айланма кыймылдар менен бирдей сүйкөп, кургатпай иштөө маанилүү.