

Краска на водной основе с металлическим эффектом. Имеет натуральный, искрящийся блеск и высокую укрывную способность. Содержит натуральные минеральные пигменты тонкой и средней фракции.

ПОДГОТОВКА

Уровень подготовки стен: Q3-Q4.

Необходимо сплошное тонкослойное шпаклевание финишной шпаклевкой толщиной от 0.5 мм. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Не допускаются любые недостатки: выемки, царапины шлифовального инструмента, задиры, отпечатки инструмента, тени.

- + Нанести Грунт Праймер на оштукатуренные, мелящие или впитывающие поверхности. Для ранее окрашенных стен, карнизов, молдингов, плинтусов, МДФ, ДСП, ДВП использовать Грунт Кроющий.
- + Накрасить цветовую подложку – два слоя Декоративной краски, заколерованной в цвет Метеорит Металлика. Также материал наносится на декоративные штукатурки, Микробетон, на протяжки краски кистью в технике Лен и Вельвет, на рельефные и фактурные основания.

НАНЕСЕНИЕ

Разбавьте краску Глезалью Французской, в пропорции 10-30%, в зависимости от техники нанесения, инструмента и указаний на рецепте. Перемешайте миксером на низких оборотах.

НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ

Нанесение валиком рекомендуется выполнять на готовых фактурах – Микробетон, Альчидо, Сан Пьер. Рекомендуем использовать валик из микрофибры или олиамида со средним ворсом (8-12 мм).

Для нанесения используется принцип X и V-образных движений. Стыки аккуратно разравниваются или подбиваются ветошью.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКОПУЛЬТОМ

Разбавьте Краску Глезаль Французской в пропорции 15-40%. Перемешайте миксером на низких оборотах. Для увеличения производительности возможно использовать форсунки большего диаметра 0.021-0.023.

Минимальная производительность безвоздушного аппарата от 2.0 л/мин.

НАНЕСЕНИЕ КИСТЬЮ

Краска Метеорит Металлик может наноситься в кистевой протяжке. Чаще всего при этом поверхность разбивается на секторы и нанесение выполняется в шахматном порядке с отбивкой скотчем. Важно в этом случае ориентироваться на образец и утвердить размер и формат секторов с дизайнером.

ЗАЩИТА

При покраске мебели, кухонных фасадов, дверей, санузлов и поверхностей с экстремальной эксплуатационной нагрузкой, рекомендуется использовать дополнительную защиту Лаком Блестящим. Наносить Лак желательно после первичной полимеризации Краски.

! **ВАЖНО:** цвет Краски под Лаком может стать глубже, а финиш более блестящим. Необходимо сделать предварительный выкрас на образце.