

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ ЗА СТЕНАМИ, ОКРАШЕННЫМИ ИНТЕРЬЕРНОЙ ИЛИ ВЫСОКОПРОЧНОЙ КРАСКОЙ, КРАСКОЙ ЗАМШЕЙ, ПОКРЫТИЯМИ ВЕРДОН И СОФТВОЛЛ

1. Время полимеризации малярного слоя – 21 день. В этот период рекомендуется не производить влажной уборки и не удалять загрязнений.
2. Проникающие пятна и следы можно осторожно удалить, используя влажные салфетки и воду или другие мягкие бытовые чистящие средства. Удалить грязь с Замши и Вердона легко, используя щетку с мягкой щетиной и слабый раствор моющего средства. Смывать загрязнения необходимо плавными движениями вверх-вниз или из стороны в сторону.
3. Не рекомендуется использовать белую или цветную ветошь, марлю и другие ткани, способные оставлять мелкий ворс.
4. Меламиновая губка подходит для удаления загрязнений с белых и светлых цветов.
5. Микрофибра универсальна в уходе для любых покрытий и используется как сухой, так и влажной. При протирании прикладывается минимальное усилие. Тряпка должна быть влажной, но не мокрой.
6. Исключить использование хлоросодержащих, кислотных, абразивных и отбеливающих средств и растворителей.
7. Покрытия темных и ярких цветов требуют деликатной эксплуатации. Следы от пальцев, пыль удалять сухой микрофиброй смахивающими движениями. В случае, если необходима влажная уборка, использовать швабру и плоскую насадку МОП из микрофибры, теплую воду. Мыть, снизу вверх, хорошо отжав МОП.
8. Для подкраски и реставрации можно использовать остатки краски или докупить материал mka.paint в том же оттенке. Важно применять тот же инструмент, который использовался для нанесения первоначального слоя (валик, кисть, краскопульт).
9. Чтобы уменьшить резкие переходы текстуры или видимые неровности на стене нужно аккуратно растушевать краску губкой, в окрашиваемой области и прилегающей зоне. Растушевка поможет краске слиться с фоном.
10. Какие бы средства и инструменты не использовались, важно придерживаться умеренности и бережного ухода.