

Готовый материал для создания естественной, природной фактуры, напоминающей обветренный камень. Образует крепкое и стойкое покрытие с каменной прочностью. Позволяет наслаждаться материалом, добиваясь выдающихся объемных эффектов.

ПОДГОТОВКА

Уровень подготовки Q2-Q3, в зависимости от фактурности будущего покрытия.

НАНЕСЕНИЕ



ШАГ 1

Нанесите Кварц Грунт, колерованный в цвет будущего покрытия – это цветовая подложка и связующий слой, удерживающий объем фактуры. Для нанесения используйте велюровый или полиакриловый валик со средним ворсом. Время высыхания: 8-12 часов.

ШАГ 2

Материал Сан Пьер готов к работе и заколерован в нужный цвет. Перед применением размешайте состав миксером на низких оборотах. Не разбавляйте водой.

ШАГ 3

Нанесите Сан Пьер жестким валиком с нейлоновым ворсом 18мм как для шпаклевки стен и декоративных смесей. Слой равномерный, плотный и однородный. Нанесение выполняется от угла до угла, во избежание образования швов и стыков.

ШАГ 4

Дождитесь спелости слоя 20-40 минут (время зависит от площади м² и температурных условий объекта). Поверхность должна быть матовой и сырой – слой схватился, перестал быть мокрым, но еще не высох. В этот период начинать приглаживание – кельмой или керамической плиткой уплотняйте и затирайте до гладкости. Движения круговые, полирующие. Если слой пересыхает, увлажняйте его из пульверизатора. Внешний вид покрытия на этом этапе возможно варьировать. При минимальном воздействии результат будет более фактурным и грубым, при сильном затирании / полировании – очень гладким и однородным.

ПРИ ИМИТАЦИИ СКАЛИСТЫХ, КАМЕННЫХ ФАКТУР



Могут быть нанесены дополнительные набранные слои, способные дать больше объема покрытию.

ШАГ 1

После полного высыхания первого слоя, кельмой наберите со шпателя немного Сан Пьера и наносите мазки в набранной технике короткими движениями, оставляя края неровными, так эффект будет выразительнее. Ритм мазков и направление должны быть хаотичными. Равномерно заполняйте стену мазками.

ШАГ 2

Дождитесь высыхания 6-8 часов и повторите набранный слой как в предыдущем шаге.



Время полного высыхания покрытия – 24 часа.