

Tabiiy, shamol ta'siri bilan yirtilgan toshni eslatuvchi faktura yaratish uchun tayyor material. Toshga xos mustahkamlikka ega bo'lgan barqaror va chidamli qoplama hosil qiladi. Materialni qatlam-qatlam qilib surtish imkonini beradi, yorqin va hajmli effektlarga erishish mumkin.

SIRTNI TAYYORLASH

Kelajak qoplamaning fakturasiga qarab tayyorlash darajasi Q2-Q3.

SURTISH



1-QADAM

Kelajak qoplama rangiga kolerlangan Kvarts Gruntni suring – bu rangli asos va faktura hajmini ushlab turuvchi bog'lovchi qatlamdir. Surtish uchun o'rta tukli velur yoki poliakril valikdan foydalaning. Qurish vaqti: 8-12 soat.

2-QADAM

San Pier materiali ishga tayyor va kerakli rangga kolerlangan. Qo'llashdan oldin tarkibni past aylanishda mikser bilan aralashtiring. Suv qo'shmang.

3-QADAM

San Pierni devorlarni shpaklyovka qilish va dekorativ aralashmalar uchun mo'ljallangan 18 mm neylon tukli qattiq valik bilan suring. Qatlam bir xil, zich va bir jinsli bo'lishi kerak. Surtish burchdan burchga bajariladi, choklar va tutashmalar hosil bo'lishining oldini olish uchun.

4-QADAM

Qatlamning «yetilishi»ni 20-40 daqiqa kuting (vaqt m² maydoni va obyektidagi harorat sharoitiga bog'liq). Yuz mat va nam bo'lishi kerak – qatlam ushlangan, endi ho'l emas, ammo hali to'liq qurimagan. Shu davrda silqlashni boshlang: kelma yoki keramika plitkasi bilan zichlab, aylana harakatlar bilan ishlov bering. Agar qatlam qurib qolsa, pulverizator bilan namlang. Bu bosqichda qoplamaning tashqi ko'rinishini o'zgartirish mumkin. Kam ta'sirda faktura aniqroq va qo'polroq bo'ladi, kuchli ishqalash yoki sayqal berishda esa – juda silliq va bir xil chiqadi.

TOSHLI, QO'YASIMON FAKTURALARNI IMITATSIYA QILISHDA

Qoplamaga ko'proq hajm berish uchun qo'shimcha qatlamlar surtish mumkin.

1-QADAM

Birinchi qatlam to'liq qurigandan so'ng, kelma bilan shpatelga oz miqdorda San Pier olib, qisqa harakatlar bilan qatlamlab suring, chetlarni tekis qilmang – bu effektni kuchaytiradi. Mazoklarning yo'nalishi va ritmi tasodifiy bo'lishi kerak. Devorni mazoklar bilan bir xil to'ldiring.

2-QADAM

6-8 soat qurigandan keyin, oldingi qadamdagi kabi qatlamni takrorlab suring.



Qoplamaning to'liq qurish vaqti – 24 soat.