

Қарқынды, жарқын інжу жылтыры бар дайын паста түріндегі декоративті сылақ.

## БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

Негіз таза, құрғақ және берік болуы тиіс.

Дайындау деңгейі Q3-тен төмен болмауы керек.

- + Сыланған, борланатын немесе сіңіргіш беттерге Грунт Праймер жағыңыз. Бұрын боялған қабырғаларға, МДФ, ДСП, ДВП беттеріне Грунт Кроющий қолданыңыз.
- + Түстік астар жағыңыз: болашақ жабынның түсіне сәйкес Декоративті Бояудың 2 қабаты.
- + Жібек төмен айналымдағы миксермен мұқият араластырыңыз. Қажет болған жағдайда інжу материалдарға арналған Сұйылтқышпен 5-10% пропорцияда сұйылтыңыз.

## СҮРТУ

### ТЕГІС ЖАҒУ



Жұмыс үшін кең шпатель қолданыңыз. Жібекті кең, әртүрлі бағыттағы қозғалыстармен жағыңыз. Жағындылардың суретіне назар аударыңыз, әдейі жасалған толқындардан, жыртылулардан және жолақтардан аулақ болыңыз. Материалды мүмкіндігінше тегіс және біркелкі етіп созыңыз. Жағуды екі қабатпен, қабатаралық 6-8 сағат кептірумен орындаңыз.

### ЖИНАЛҒАН ТЕХНИКАМЕН ЖАҒУ



#### 1-ҚАДАМ

Бірінші қабатта сылып жағу әдісімен біркелкі, тегіс және біртекті жағу орындалады. Қабаттың кебу уақыты – 6-8 сағат.

## 2-ҚАДАМ

Кельмамен шпательден аздап Жібек алыңыз. Жинақтап жағу техникасында қысқа қозғалыстармен жағындылар жағыңыз, шеттерін тегіс емес қалдырыңыз – сонда эффект айқынырақ болады. Жағындылардың ырғағы мен бағыты ретсіз болуы тиіс. Қабырғаны жағындылармен біркелкі толтырыңыз. 6-8 сағат кебуін күтіңіз.

## 3-ҚАДАМ

Алдыңғы қадамдағыдай жинақтап жағу қабатын қайталаңыз. Толық кебу уақыты – 24 сағат.

### ҚОРҒАУ

Жібек лакпен жабылмайды, себебі бұл жылтырлыққа және декоративті әрлеу нәтижесіне айтарлықтай әсер етуі мүмкін.