

Жартылай күңгірт інжу фактураларын жасауға арналған перламутрлы паста. Кельмамен немесе кең шпательмен жағуға ыңғайлы материал. Қосымша қорғанысты қажет етпейді.

## БЕТТІ ДАЙЫНДАУ

Негіз таза, құрғақ және берік болуы тиіс. Дайындау деңгейі Q3-тен төмен болмауы керек.

- + Сыланған, борланатын немесе сіңіргіш беттерге Грунт Праймер жағыңыз. Бұрын боялған қабырғалар, МДФ, ДСП, ДВП үшін Грунт Кроющий қолданыңыз.
- + Түстік астар жағыңыз: болашақ жабын түсіндегі Декоративті Бояудың 2 қабаты.
- + Сити төмен айналымдағы миксермен мұқият араластырыңыз. Қажет болған жағдайда інжу материалдарына арналған Сұйылтқышпен 5-10% пропорцияда сұйылтыңыз.

## СҮРТУ

### ТЕГІС ЖАҒУ



Жұмыс үшін кең шпатель қолданыңыз. Ситиді кең, әртүрлі бағыттағы қозғалыстармен жағыңыз. Жағындылардың суретіне назар аударыңыз, әдейі жасалған толқындарды, жырымдарды, жолақтарды болдырмаңыз. Материалды барынша тегіс және біркелкі созыңыз. Жағуды екі қабатпен, қабатаралық кептіру уақыты 6-8 сағат болатындай етіп орындаңыз.

### ЖИНАЛҒАН ТЕХНИКАМЕН ЖАҒУ



#### 1-ҚАДАМ

Бірінші қабат ретінде сдирге біркелкі, тегіс және біртекті жағу орындалады. Қабаттың кебуі – 6-8 сағат.

## 2-ҚАДАМ

Кельмамен шпательден аздап Сити алыңыз. Жағындыларды жиналған техникамен қысқа қозғалыстар арқылы жағыңыз, шеттерін тегіс емес етіп қалдырыңыз – осылайша эффект айқынырақ болады. Жағындылардың ырғағы мен бағыты ретсіз болуы тиіс. Қабырғаны жағындылармен біркелкі толтырыңыз. 6-8 сағат кебуін күтіңіз.

## 3-ҚАДАМ

Алдыңғы қадамдағыдай жиналған қабатты қайталаңыз.

Толық кебу уақыты – 24 сағат.

**!** Сити әртүрлі техникада жұмыс істеуге мүмкіндік береді: көптүсті жағу, сүртілген зығыр техникасы, бояу бүріккішпен жағу. Бекітілген үлгіге сүйеніңіз, қажет болған жағдайда технолог-декоратордан **+7 (915) 202-2203** телефоны арқылы кеңес алыңыз.

## ҚОРҒАУ

Сити лакпен жабылмайды, өйткені бұл жылтырлыққа және декорлау нәтижесіне елеулі әсер етуі мүмкін.