

Dekorativ shpaklevka, tabiiy tuf (Tibur toshi) ko'rinishi, zichligi va mustahkamligini takrorlaydi. Material ham tekis qoplama, ham hajmli tosh fakturalarini imitatsiya qilish imkonini beradi.

SIRTNI TAYYORLASH

Asos toza, quruq va mustahkam bo'lishi kerak. Eskirgan, parchalanib ketgan qoplamalarni olib tashlang, ajralgan joylarni tozalang.

- + Shpaklevkalanadigan, eriydigan yoki singdiruvchi yuzalarga Grunt Primerni suring.
- + Hajmli dekorativ qoplamalar uchun adgeziya va mustahkamlovchi qatlam sifatida Kvarts Gruntni suring.
- + Tayyorlash darajasi qatlam zichligi va dekorativ effektga bog'liq: Q3-Q2. Ishdan oldin materialni yaxshilab aralashtiring.
- + Travertinni vaznning 10% gacha suv bilan suyultirish mumkin. Katta idishda mikser bilan kerakli miqdorda Travertin va suvni aralashtiring. Muhim: suvni asta-asta qo'shing va aralashtiring, ortiqcha suv qo'shilmasligi kerak. Material juda suyuq bo'lishi qoplamaning yomon ushlanishiga olib keladi.

! TA'QIQLANADI: tayyor materialga begona modda qo'shish (soda, sement, gips va hokazo). Saqlash muddati o'tgan materialni suv yoki yangi eritma bilan aralashtirmang.

SURTISH



Qo'llash texnikasi faktura chuqurligi, rangning birxilligi va yuzaning umumiy xarakterini belgilaydi. Klassik texnikada e'tibor tabiiy tosh strukturasi imitatsiyasiga qaratiladi. "Yirtilgan" texnika yengil faktura yo'nalishlari yoki notekisliklar yaratadi, yuzani aniq qiladi.

Travertin lokal tarzda, valik, gubka yoki cho'tka yordamida surtish mumkin. Qoplama bir nechta qatlamda amalga oshiriladi, har bir qatlam kelma bilan tekislanadi va ishqalab chiqiladi. Rasmlar vertikal yoki gorizontal yo'nalishda bo'lishi mumkin, qum toshining strukturasi imitatsiya qilinadi.

Bir nechta ranglar, leccirovkalar va himoya vositalaridan foydalanish mumkin.

KLASSIK TEKIS SURTISH

Material ishga tayyor va kerakli rangga kolerlangan. Ishdan oldin mikser bilan past aylanishda aralashtiring. Suyultirish suv bilan 15%-dan oshmasligi kerak.

1-QADAM

Kelma yoki keng shpatel bilan devorning barcha yuzasiga birinchi qatlamni tekis va birxil suring. Qatlam birxil va tekis bo'lishi kerak. Tekislash paytida Travertinni zichlang. Kelma / shpatelni burchak ostida tuting, keskin o'zgarishlar bo'lmasligi uchun. Kamida 8 soat kuting, qatlam quriguncha. Hech qanday silliqlash shart emas.

2-QADAM

Ikkinchi qatlamni tekis va birxil suring.
To'liq qurish vaqti – 24 soat.

HIMOYA

Quriganidan so'ng, Aqua-Fixator bilan qalin, poroz va eriydigan fakturalar mustahkamlanadi.