

ЗАМША БОЕК.

Жалтырабаган жасалга боегу, замша туспол кылып сырдоо учун колдонулат. Ички дубалдарды, шыптарды, жыгачтан ж.б. жасалгаларды(Лепнина, карниз, молдинг), жана эмеректерди сырдоого ылайыктуу.

Эсинизде болсун: Материал тиксотроптук касиетке ээ, аралашпаган абалда коюланып, жабышчаак болуп калуусу мумкун. Калыбына келтируу учун, кол менен же миксер менен жай чалып же шейкерде аралаштыруу кажет.

ТЕХНИКАЛЫК МУНОЗДОМОЛОРУ:

Жалтырак денгээли -2, терен кунурт
Бекемдиги - 1+
Сарпталышы - 1л/4м²
Колдонуучу чойро - Ички жасалгалоо учун
Сырдоо t +10 дон томон эмес
Тоборсуйт - 6-8 саатта
Алгачкы полимерлешуу - 24-48 саат
Толук кургашы - 30 кунго чейин
Сунушталган катмар:
-Валик мн 3 сыйра
-Уйлотуп сырдоо (HVLP) 2 сыйра
-Чачыратып сырдоо (Airless) 2 сыйра

Идиштин коломун: 1литр, 5литр

СЫРДАЛЧУ БЕТТИ ДАЯРДОО

Даярдык денгээли Q3-Q4
0.5мм кем эмес тегиздоочу майшыбак мн шыбалат. Асты таза, кургак жана бекем болушу керек. Ар кандай кемчиликтер (чийик, так, чункур, аспаптын изи ж.б) болбошу шарт.

1. Шыбалган кургак дубалга Грунт праймер тартылат. Мурда сырдалган дубалга, карниз, молдинг, плинтус, МДФ, ДСП, ДВПга Грунт Кроющий тартуу керек.

2. Замша туспол жасалга боегу менен 2 сыйра сырдалат.

Эсинизде болсун: сунушталбагандай жука сырдоо же мурда оз алдынча башка тус менен сырдалган туздуктун устунон сырдоо- каалагандай тусту бербей жана ала-була болуп калышы мумкун.

АРАЛАШТЫРЫЛГАН БОЕК- УЗАК САКТАЛБАЙТ

2 СЫЙРА СЫРДАЛГАН СОН ГАНА СЫРДЫН

ТЕКШИЛИГИН(САПАТЫН) БААЛАСА БОЛОТ

ВАЛИК МН СЫРДОО

Кыска же орточо (8-12мм) тугу бар микрофibr же полиамид валиги сунушталат.

Жагымдуураак текстура алуу учун велюр валигин колдонсо болот, бирок бул кобуроок кучту талап кылат. Чакан жерлерди сырдоодо Х жана V формасында, ал эми чон дубалдарды ойдодон ылдый тегиз жана кылдат кыймылдоо менен сырдашат.

Валикти дайыма жакшылап малып, сырды аябай, жана суюлтпай сырдоо шарт.

УЙЛОТУП СЫРДОО (HVLP)

Алды менен жакшылап аралаштырыңыз. Боектун агымын болушунча жогорулатыңыз. Факелдин кийинки катмары 50% тузот. Боек текши жана жагымдуу тушуусу учун, 5-7% кондиционер менен аралаштырса болот. Сарпталышы: 8-9 м² 1л, 2 сыйра сырдоо сунушталат.

Wagner W690\590 Шайманынын тех.картасын караныз.

ЧАЧЫРАТЫП СЫРДОО (AIRLESS)

Материал толук даяр, суюлтуу талап кылынбайт. Чачаардан мурда, чыпкаларды алып койунуз. Жумуштун ондурумдуулугун жогорулатуу учун, 0.021-0.023 олчомундогу форсункалар колдонулат. Минималдуу ондурумдуулук-2.0л/мин

SuperFinish 23 шайманынын тех картасына коз жугуртунуз.

БЫШЫКТОО

Эмеректерди, ашкананын дубалдарын, эшиктерин ж.б урунтуктуу жерлерди бышыктоо учун 2 компоненттуу лак менен сырдоо талапка ылайык. Лакты замшанын биринчи полимерлешуусунон кийин колдонуу керек.

Маанилуу: Лактагандан кийин, замшанын ону кунурт болуп калышы мумкун. Ошондуктан, адегенде байкап коруу керек. Лактан кийин жалтырактыгы 7 бирдикти тузот.

СЫРДАЛГАН БЕТТИ КОЛДОНУУ

Тактарды жана издерди нымдуу сулгу, жумшак щетка менен суулап же самындап ойдо-ылдый, капталдан капталга этияттап суртуп кетирсе болот.

