

Декоративная матовая краска для создания бархатного покрытия, имитирующего натуральную замшу. Используется для покраски стен, потолков, лепнины, карнизов, молдингов, деревянных изделий и мебели.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Уровень подготовки стен: Q3-Q4.

Необходимо сплошное тонкослойное шпаклевание финишной шпаклевкой толщиной от 0.5 мм. Основание должно быть чистым, сухим и прочным. Не допускаются любые недостатки: выемки, царапины шлифовального инструмента, задиры, отпечатки инструмента, тени.

- + Нанести Грунт Праймер на оштукатуренные, мелящие или впитывающие поверхности. Для ранее окрашенных стен, карнизов, молдингов, плинтусов, МДФ, ДСП, ДВП использовать Грунт Кроющий.
- + Нанести цветовую подложку – два слоя Декоративной краски, заколерованной в цвет Замши.

- ! **Материал тиксотропный – в состоянии покоя возможно загустение и увеличение вязкости. Перемешайте вручную, миксером на низких оборотах или поставьте в шейкер, чтобы восстановить консистенцию материала.**
- ! **В случае уменьшения количества слоев, использования другой цветовой подложки, самостоятельной колеровки или разбавления материалов возможно появление перекатов, полос и просветов.**
- ! **Разбавленный материал не хранится. Равномерность покрытия оценивается вторым слоем. Инструменты очищаются теплой водой с мылом.**

НАНЕСЕНИЕ

НАНЕСЕНИЕ ВАЛИКОМ



Рекомендуем использовать валик из микрофибры или полиамида с коротким или средним ворсом (8-12 мм). Можно использовать велюровый валик, с ним краска будет ложиться деликатнее, но сам процесс работы станет более трудоемким.

Для нанесения на небольшие участки используется принцип X и V-образных движений. Большие стены окрашиваются вверх-вниз, аккуратно и равномерно разравнивая стыки.

- !** **ВАЖНО**, чтобы валик всегда был наполнен Замшей.
Не экономьте состав, избегайте перекатов сухим валиком.
При работе валиком краску желательно не разбавлять.

НАНЕСЕНИЕ КРАСКОПУЛЬТОМ



ВОЗДУШНОЕ НАНЕСЕНИЕ / HVLP

Аппарат: Wagner W 690 kit

Температура продукта:	20°C	Объем потока воздуха:	max
Тип и название пистолета:	i-Spray	Количество материала:	3-6
Длина шланга:	3.5 м	Разбавление:	0%
Скорость покраски:	15 м ² за 6 мин	Диаметр сопла:	1.6 мм
Производительность:	++	Качество поверхности:	++

Расход: 1л на 8-9 м² в один слой.

Рекомендуется нанесение в два слоя.

Перед началом работы материал хорошо перемешать. Настроить подачу материала ближе к максимуму. Перекрытие последующего слоя факела 50%. Для лучшей работы материал можно разбавить Кондиционером на 5-7%, это повысит растекаемость, уменьшит шагрень на поверхности и увеличит производительность распыления.

БЕЗВОЗДУШНОЕ НАНЕСЕНИЕ / AIRLESS		Аппарат: Wagner ProSpray 3.21	
Температура продукта:	20°C	Заданное давление:	70 bar
Тип и название пистолета:	Vector Pro	Рабочее давление:	60 bar
Тип и размер форсунки:	HEA	Подача насоса:	2.1 l/min
Размер форсунки:	515	Длина шланга:	15 м
Система всасывания:	Hopper / Верхний	Диаметр шланга:	1/4"
Фильтр пистолета:	Yellow / Желтый	Разбавление:	0%
Фильтр высокого давления:	60 mesh	Толщина слоя:	200 мкр
Производительность:	++	Качество поверхности:	++

Рекомендуется нанесение в два слоя.

Материал полностью пригоден под распыление, не требует разбавления. Перед распылением вытащить все фильтры. Для увеличения производительности можно использовать форсунки большего диаметра 0.021-0.023. Минимальная производительность безвоздушного аппарата от 2.0 л/мин

ЗАЩИТА

При покраске мебели, кухонных фасадов, дверей, санузлов и поверхностей с экстремальной эксплуатационной нагрузкой, рекомендуется использовать дополнительную защиту Лаком Двухкомпонентным. Наносить Лак необходимо после первичной полимеризации Замши (24-48 часов).

После покрытия Лаком степень блеска поверхности станет около 7 единиц.

! Цвет Замши под Лаком может стать глубже.
Необходимо делать предварительный выкрас.